SONY

デジタル ビデオカメラ レコーダー MICRO MV

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Network Handycam \mathbf{IP}







Bluetooth **MPEGMOVIEAD** DCR-IP220K

「ネットワーク機能 取扱説明書」もご 覧ください。

こんなことができます _2 ペーシ とにかく 8 ペ−≥ 撮って見る 準備 撮る 見る 使いこなす -撮影 58 ペーシ 使いこなす -再生 65 編集する -ダビングなど 85 <-> "メモリー スティック"を使う パソコンと 接続する 133 ネットワーク 機能を使う 135 設定を 変える 143 故障かな? と思ったら 154 その他 165 検索する

こんなことができます

動画や静止画を撮影して、 再生できます。





テープに

動画を撮影する 22ページ 撮影した映像を再生する 34ページ

" メモリースティック "に

静止画を記録する41、96ページ動画を記録する111ページ記録した静止画を見る115ページ記録した動画を見る118ページ

テープに記録した映像を別売りのi.LINK ケーブルを使ってパソコンで見る 131ページ (本機のi.LINKはMMMが方式のみに 対応しております。IN・方式や IN・MMSのMPEG2方式には対応し ておりません。)

"メモリースティック"の画像をUSBケーブル を使ってパソコンで見る 131ページ

テープに記録した映像をUSBケーブル を使ってパソコンで見る

131ページ

カメラに映っている画像をUSBケーブル を使ってパソコンに取り込む 131ページ

画像をパソコンに 取り込めます。



お使いになる前に必ずお読みください

■■■■ 本機はMICROMVカセットのみご使用に MCROMV なれます

本機はMICROMV(マイクロエムブイ)方式のビデオカ メラレコーダーです。本機ではマイクロカセットメモ リーを搭載したMICROMVカセットのみご使用になれ ます。

MICROMVとは

- DV(デジタルビデオ)と同等の高画質で、約60分間の記録、再生ができます。
- MICROMVのカセットには、すべてマイクロカセットメモリーを搭載しています。本機は、このマイクロカセットメモリーを使った、見たい場面へ手軽にアクセスできる機能(マルチ画面サーチ)を搭載しています。
- データの圧縮方式は、BSデジタル放送やDVDで採用されている「MPEG2」方式です。本機では、より高画質な12Mbpsのビットレートで記録しています。
- つなぎ撮り部分が静止画になりますが、故障ではありません。

MICROMVカセットにはゾゾマークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不 具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声 などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダー(搭載機種のみ) およびレンズについて

- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されませんのでご安心してお使いください。
- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない場合は撮影できます。



Bluetooth機能搭載機器(別売り)と接続し たり、USBネットワークアダプター対応専 用アクセサリー(別売り)を使って、イン ターネットに接続できます。(133ページ) 詳しくは、別冊の「ネットワーク機能取扱説 明書」をご覧ください。

さらにこんなことができます。

明るさが気になるときの撮影

(28ページ) • 逆光補正 NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT/ COLOR SLOW SHUTTER

	(29ヘーン)
• フラッシュ撮影	(42、100ページ)
• ホワイトバランス	(44ページ)
• プログラムAE	(51ページ)
• カメラ明るさ調節	(53ページ)
フレキシブルスポット測光	ť (55ページ)
• ホログラフィックAF	(101ページ)
 NIGHTERAMING 	(1028-51)

インパクトのある画像を作るための機能

・デジタルズーム お買い上げ時の設定は「切」になっています。 (10倍を超えるズームを使うにはメニューで 「デジタルズーム」の倍率を選択してくださ (26ページ) (I.)

・フェーダー	(46ページ)
• ピクチャーエフェクト	(48ページ)
• デジタルエフェクト	(49ページ)
• タイトル	(72ページ)
メモリーミックス	(106ページ)

さりげなく自然な画像にするための機能

• プログラムAE	(51ページ)
– スポーツレッスン	
– フウケイ	
・ 手動ピント合わせ	(56~ -3)

(56ページ) • 拡大フォーカス • スポットフォーカス (57ページ)

撮影し終わったテープで行う機能

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
・エンドサーチ	(33ページ)
• データコード	(36ページ)
• テープ再生ズーム	(60ページ)
• マルチ画面サーチ	(61ページ)
• タイトルサーチ	(63ページ)

本書内の写直について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、スチル カメラによる写真を使っています。実際に見えるものと は異なります。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映 像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同 開発した、MTF#測定システムを用いてその品質 を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質 を維持しています。

さらに本機はT*コーティングを採用しており、不 要な反射を抑え、忠実な色再現性を実現しており ます。

- モジュレーション トランスファー ファンクション
- # Modulation Transfer Functionの略。被写体 のある部分の光を、画像の対応する位置にどれ だけ集められるかを表す数値。

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの 無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けてい ます。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は 必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあ ります。

- 本製品を分解/改造すること
- 本製品の底面に貼ってある証明ラベルをはがすこと

周波数について

この機器は2.4GHz帯の2.400GHzから2.4835GHzま で使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使って いることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止 するため、下記事項に注意してご使用ください。

Bluetooth機能搭載機器と接続したときの使 用上の注意

この機器の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数 帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほ か、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用され る免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要し ない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下 「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が
- 運用されていないことを確認してください。 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉 が発生した場合には、速やかにこの機器の使用場 所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の 発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、 クニカルインフォメーションセンターまでお問い 合わせください。テクニカルインフォメーション センターについては、この取扱説明書の裏表紙を ご覧ください。

2. 4 FH 2

この無線機器は2.4 GHz帯を使用しま す。変調方式としてFH-SS変調方式を採 用し、与干渉距離は20 m以下です。

目次

こんなことができま	す	2
	はじめにお読みください	6
とにかく撮って見る	–テープ編	8
とにかく撮って見る	–" メモリースティック " 編	. 10
準備	準備1 電源を準備する	12 13 15 16
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)/ COLOR SLOW SHUTTER(カラースローシャッター). セルフタイマー撮影 次の撮影開始点を探す - エンドサーチ	28 29 32
見る	再生する テープカウンター、日付データ/カメラデータなどの 表示を出す - 画面表示機能	36
使いこなす _{撮影}	テレビで見る カメラモードで"メモリースティック"に静止画を撮る… 自然な色あいに調節する - ホワイトパランス 横長の画面にする - ワイドTVモード… 効果的な場面転換をする - フェーダー 画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト 特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト 撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE 手動で画像の明るさを調節する 撮りたいポイントの明るさを最適にする - フレキシブルスポット測光 手動でピントを合わせる 撮りたいポイントにピントを合わせる - スポットフォーカス	41 44 45 46 48 51 53 55
使いこなす _{再生}	画像にピクチャーエフェクトを加えて見る	59 60 61 63

編集	す	る
	ダ	ビングなど

" メモリー スティック " を使う

オリジナルタイトルを作る	77
マイクロカセット情報	81
" メモリースティック "を使う - はじめに " メモリースティック "に静止画を撮る	85
- メモリーフォト撮影	96
テープの画像を静止画として取り込む	
静止画を重ねて撮る - メモリーミックス	. 106
" メモリースティック "に動画を撮る	
- MPEG ムービー 撮影	. 111
テープの画像を動画として取り込む	. 113
静止画を見る - メモリーフォト再生	. 115
動画を見る - MPEGムービー再生	. 118
" メモリースティック "に撮った静止画をテープに	
ダビングする	. 120
" メモリースティック "に撮った静止画を拡大する	
- メモリー再生ズーム	
画像を順番に自動再生する - スライドショー	. 123
大事な画像を残す - プロテクト	. — -
画像を消す - 消去	
プリントマークを付ける - プリントマーク	. 130
画像をパソコンで見る	. 131
ネットワークにアクセスする	. 133
別冊の「ネットワーク機能取扱説明書」も合わせてご覧ください。	
メニューでお買い上げ時の設定を変える	. 135

故障かな?と思ったら 143

自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら 151

警告表示とお知らせメッセージ.......152

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて... 155 i.LINK(アイリンク)について......156 海外で使う......157 お手入れ 159

ビデオやテレビから録画する 67 タイトルを入れる 72

ネットワーク機能を使う

設定を変える

故障かな? と思ったら

その他

	保証書とアフターサービス	164
を売する	各部のなまえ	165
検索する	索引	170


保証書とマフターサービフ

はじめにお読みください

本機の基本操作方法について説明します。

電源スイッチの入れかた

本機に電源を供給する方法については、「準備1電源を準備する」(12ページ)をご覧ください。



緑のボタンを押しながら電源スイッチを矢印の方向にずらす。

本機の電源が入り、カメラランプが点灯します。



② 電源スイッチを繰り返し矢印の方向にずらして、モードを切り換える。

選択したモードのランプが点灯します。

「カメラ」モード:テープに撮影するとき

「メモリー/ネットワーク」モード

「メモリー」モード: "メモリースティック"に撮影する、"メモリースティック"の画

る、 ハモク スノイック

像を再生・編集するとき


「ネットワーク」モード:ネットワーク機能を使うとき。詳しくは、別冊の「ネットワーク機能取扱説明書」を

ご覧ください。

「ビデオ」モード:テープを再生・編集する、"メモリー スティック"の画像を再生・編集する

とき

液晶画面の開けかた



ご注意

- 液晶画面は左回りに180°、 右回りに90°回転します。
- 対面撮影時以外で液晶画面 を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでの撮影をおすすめ します。

角度を調節する場合は必ず手順2の状態で行ってください。

- 1 液晶画面を矢印の方向に開く。
- ② 液晶画面を左回りに180°回転させる。
- 液晶画面を外側に向け、本体に閉じる。 液晶画面を閉じるときは、液晶画面を垂直にしてから本体に向けて閉じます。

とにかく撮って見る - テープ編




ここでは本機のテープでの使いかたを簡単に説明 します。詳しくは()内のページをご覧くださ い。

1

電源をつなぐ(15ページ)

屋外ではバッテリーを使います(12ページ)。



プログラス カセットを入れる(19ページ)

- 開く/▲カセット取出し、 し、一つまみを矢印の 方向にずらしてから、 カセットぶたを開ける。
- 2 テープ窓をカセットぶた側にして、カセットの背の中央部を押して入れる。
- 3 カセットぶたでカセット入れを閉め、カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。










3 撮影する(22ページ)

② 電源スイッチを「カメ ラ」モードにする。 カメラランプが点灯し ます。



ファインダー

液晶画面を内側に向けて閉じているときは、この部分に目を当てて画像を見ます。ご自分の視力に合わせて、視度を調整してください(25ページ)。



液晶画面を開ける。液晶画面に画像が映ります。

- ① レンズキャップを はずす。
- 4 スタート/ストップ ボタンを押す。 撮影が始まります。



もう一度押すと止まります。

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。撮影する前に日付・時刻を合わせてください(16ページ)。

4

液晶画面で見る(34ページ)

1 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。 ビデオランプが 点灯します。





② タッチパネルの
◆●●(巻戻しボタンを押してテープを巻き戻す。

⋖⋖⋘

③ ▶□(再生/一時停止ボタン)を押すとテープが再生される。



ご注意

タッチパネルは、指または付属のスタイラスで軽く押してください。付属のスタイラス以外の先の尖ったもので押さないでください。

ご注意

液晶画面や端子カバーを つかんで、本機を持ち上 げないでください。





とにかく撮って見る - "メモリースティック "編




ここでは本機の"メモリースティック"での使いかたを簡単に説明します。詳しくは()内のページをご覧ください。

4

電源をつなぐ(15ページ)

屋外ではバッテリーを使います(12ページ)。




* メモリースティック "を入れる(86ページ)





し込む。

3 "メモリースティック"に静止画を撮る(96ページ)



レンズキャップを はずす。

 液晶画面を開ける。 液晶画面に画像が映ります。

ファインダー

液晶画面を内側に向けて閉じているときは、この部分に目を当てて画像を見ます。ご自分の視力に合わせて、視度を調整してください(25ページ)。

お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。撮影する前に日付・時刻を合わせてください(16ページ)。

 フォトボタンを軽く押す。 緑のが点滅から点灯に 変わり撮影可能と なります。 5 フォトボタンを深く押す。 ボタンを深く押したときの 画像が"メモリースティック"に記録されます。





液晶画面で静止画を見る(115ページ)



- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。メモリーランプまたはビデ
 - メモリーランプまたはビデ オランプが点灯します。



②「再生」または「□再生」を 押す。

最後に撮影した画像が出ます。





ご注意

液晶画面や端子カバーを つかんで、本機を持ち上 げないでください。






準備1 電源を準備する

バッテリーを本体に入れる

本機はNP-FF70バッテリーのみご使用になれます。




ご注意

本機はNP-FF70パッテリー のみご使用になれます。NP-FF50パッテリーはご使用に なれません。

- ① OPEN でを知の方向へずらし、バッテリーぶたを開ける。
- 2 バッテリーの端子側を本体に合わせて入れる。
- 3 バッテリーぶたを閉める。

バッテリーを取り出す

バッテリーぶたを開け、ロックをはずしてバッテリーを取り出す。




バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(NP-FF70)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて、詳しくは155ページをご覧ください。



ご注意

ACパワーアダプターのDCプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

充電中のランプについて 以下の場合、充電ランプが点 滅することがあります。

- バッテリーが正しく入っていない。
- バッテリーが故障している。
- 周りの温度が極端に高いと きや低いとき。

ACパワーアダプターは コンセントの近くでお使いく ださい。

本機をご使用中に不具合が生 じたときはすぐにコンセント からプラグを抜き、電源を遮 断してください。

- 本機にバッテリーを入れる。
- ACパワーアダプターを本機のDC IN端子に つなぐ。

端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの ▲マークを下にしてつなぐ。

- **3** 電源コードをACパワーアダプターにつな ぐ。
- 4 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 5 本機の電源スイッチを「(充電)切」にする。 充電が始まると、充電ランプが点灯し、終わると充電ランプが消えます(満充電)。

バッテリーの充電が終わったら ACパワーアダプターをDC IN端子から抜く。

準備1 電源を準備する(つづき)

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは

満充電をすると正しく表示されます。

バッテリーは 室温10 ~30 で充電する ことをおすすめします。

InfoLITHIUM(インフォリ チウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間 で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能 を持ったリチウムイオンバッ テリーです。本機は"イン フォリチウム "バッテリー (NP-FF70)対応です。それ 以外のバッテリーはお使いに なれません。" インフォリチ ウム "バッテリーFシリーズ には (i) InfoLITHIUM (マークが ついています。 InfoLITHIUM(インフォリチ

海外でも充電できます 詳しくは157ページをご覧く ださい。

ウム)はソニー株式会社の商

標です。

撮影時間と再生時間について 25 で撮影、再生したときの 時間の目安です。低温では使 用時間が短くなります。

充電時間

バッテリー	満充電時間
NP-FF70(付属)	150

使い切ったバッテリーを25 で充電するのに必要な時間の目安(分)。 まわりの温度によりバッテリーの温度が極端に高いまたは低いと、充電 時間が長くなることがあります。

撮影時間

	ファインタ	ーで撮影		液晶画面	面で撮影	
バッテリー			液晶画面パッ	クライト入	液晶画面バッ	クライト切
	連続撮影時	実撮影時*	連続撮影時	実撮影時*	連続撮影時	実撮影時*
NP-FF70 (付属)	130	70	115	60	130	70

満充電してから撮影できる時間の目安(分)。

* 録画、スタンパイ、電源入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

再生時間

バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FF70(付属)	140	175


満充電してから再生できる時間の目安(分)

コンセントにつないで使う

ご注意

- バッテリーを入れたままで もお使いいただけます。
- ・電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

自動車の電源では ご使用になれません。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。



- ACパワーアダプターを本機のDC IN端子に つなぐ。
 - 端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲ マークを下にしてつなぐ。
- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- **3** 電源コードをコンセントにつなぐ。


準備2 日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと電源を入れ、 撮影状態にするたびにお知らせメッセージが 出ます。 3ヶ月近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください(160ページ)。

日時を設定しないと テープと" メモリースティッ ク "のデータコードには 「-----」と 「--:-----が記録されます。


本機は海外でもお使いいただけます

海外でご使用の際は、本機の時計を現地の時刻に合わせてください(158ページ)。ただし、ネットワーク機能は日本国内のみでお使いいただけます。



エリア サマータイム 年 月 日 時 分の順 で合わせます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。カメラランプまたはメモリーランプが点灯します。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。 (20ページ)
- ③ 「メニュー」を押して、メニュー画面を出す。
- 4 「 」/「 」を押して⊜を選び、「決定」を押す。



サマータイムがある地域で使 用するときは サマータイム中は「サマータ イム」を「入」に設定する。

「」/「」を押して「日時あわせ」を選び、 「決定」を押す。



「」/「」を押してエリア(使用する地域) を選び、「決定」を押す。



日本国内で使用するときは「トウ キョウ、ソウル」を選ぶ。

サマータイム中かどうかを選び、「決定」を押 す。



マータイムでないときは「切」を選 ぶ。日本国内で使用するときは 「切」を選ぶ。

8 「 」/「 」を押して「年」を合わせ、「決定」 を押す。

年表示は次のように変わります。






準備2 日付・時刻を合わせる(つづき)

真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。


「」/「」を押して「月」、「日」、「時」、「分」を合わせ、時報と同時に「決定」を押す。

 時計が動き始めます。



機能画面に戻すには「閉じる」を押す。


準備3 カセットを入れる




ご注意

カセット入れを無理に押し込 まないでください。故障の原 因になります。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを下にずらし「赤」 にします。



カセットラベルについて 背ラベルは必ず専用のものを 正しい位置にご使用くださ い。所定のラベルエリア[a] 以外への貼付は、機器の誤動 作・不具合を招く恐れがあり ます。



- **1** 電源を準備する(12ページ)。
- ② 開く/▲カセット取出し_1つまみを矢印の方向にずらしてから、カセットぶたを開ける。カセット入れが自動的に出て開きます。
- 3 カセットの背の中央部を押して、カセットを 入れる。 テープ窓をカセットぶた側にして、まっすぐ奥まで押し
- 4 カセットぶたでカセット入れを閉める。 カセット入れが自動的に引き込まれます。
- **5** カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。


カセットを取り出す

込む。

「カセットを入れる」の手順2までを行うと、カセット入れが自動的に出てきます。カセット入れが完全に開いてから、カセットを取り出してください。

準備4 タッチパネルの使い方

本機では、操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指または付属のス タイラスで押して操作します(タッチパネル操作)。ここでは、テープを使った 撮影/再生時のタッチパネルの操作のしかたを説明します。




ご注意

- タッチパネルは、指または 付属のスタイラスで軽く押 してください。
- 付属のスタイラス以外の先 の尖ったもので押さないで ください。
- 液晶画面を必要以上に強く 押さないでください。
- ぬれた手で液晶画面に触れ ないでください。
- •「機能」が表示されていない ときは、液晶画面を軽く押 すと表示されます。液晶画 面の表示は、本体の画面表 示/タッチパネルボタンを押 して出したり消したりする ことができます。
- 押したボタンが動作しない ときは調節(キャリブレー ション)が必要です。(161 ページ)
- 液晶画面が汚れたときは付 属のクリーニングクロスを お使いください。

各々の項目が設定されている ときは 緑色のバー表示が項目の上に 出ます。

- 電源を準備する(12ページ)。
- 液晶画面を開ける。
- 8 電源スイッチを「カメラ」(撮影時)または 「ビデオ」(再生時)モードにする。
- 4 「機能」を押す。

ページ1画面に操作に必要なボタンが表示されます。



電源スイッチが「カメラ」 モードのとき

「機能」を押すと液晶画面に以下のような操作ボタンが現れます。

「カメラ」モード

- ページ1画面
 - 「スポットフォーカス」
 - 「メニュー」
 - -「セルフタイマー」
 - **「エンドサーチ**」
 - -「カメラ明るさ」
 - -「スポット測光」
- ページ2画面
 - -「タイトル」
 - -「デジタルエフェクト」
 - 「メモリーミックス」
- ページ3画面
 - 「パネル明るさ」
 - -「音量」
 - -「カウンターリセット」


「ビデオ」モード

- ページ1画面
 - -「メニュー」
 - _「音量」
 - -「タイトル」
 - 「マルチ画面サーチ」
- ページ2画面
 - 「パネル明るさ」
 - 「デジタルエフェクト」
 - 「再生ズーム」
 - -「エンドサーチ」
- ページ3画面
 - -「データコード」
 - -「カウンターリセット」
 - 「 📼 録画 そうさ 」

電源スイッチを「メモリー」 モードにしたときは 87ページをご覧ください。


6 「ページ2」を押す。

ページ2画面に操作に必要なボタンが表示されます。



6 「ページ3」を押す。

ページ3画面に操作に必要なボタンが表示されます。



希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

設定を決定するには

「 → 決定」を押す。

ページ1、ページ2またはページ3画面に戻ります。

設定を解除するには


「

「

<

ページ1、ページ2またはページ3画面に戻ります。

撮影する



ご注意

- グリップベルトをしっかり しめてください。
- マイクに手が触れないよう にしてください。

つなぎ撮りについて

- カセットを取り出さない限り、電源を切っても撮影した映像はつながります。カセットを取り出してもエンドサーチ(33ページ)を行えばつなぎ撮りができます。
- バッテリーの交換は、電源 スイッチを「(充電)切」に してから行ってください。 つなぎ撮りの映像に影響し ません。

- レンズキャップの両側をつまんで取りはずす。
- ② バッテリーなどの電源を準備し、カセットを 入れる。

「準備1~3」(12~19ページ)をご覧ください。

③ 電源スイッチを「カメラ」モードにする。 カメラランプが点灯し、撮影スタンバイになります。



4 液晶画面を開ける。 ファインダーの画像は消えます。

ご注意

撮影日時/カメラデータは画面には出ません。自動でテープ上に記録され、再生時に「データコード」を押すと見ることができます。リモコンも使えます。(36ページ)

撮影スタンバイが5分以上続くと

自動的に電源が切れます。これはパッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるにはりいまれてもでいる。では、カセットが入っていないときは、撮影スタンバイが5分以上続いても電源は切れません。

液晶画面を使って撮影すると きのバッテリーの使用時間は ファインダーを使っての撮影 時間より若干短くなります。

5 スタート/ストップボタンを押す。

スタンバイ表示が点滅します。その後「● 録画」が表示されて撮影が始まり、録画ランプが点灯します。もう一度押すと止まります。



撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「(充電)切」にする。
- 2 液晶画面を内側にして閉じる。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 バッテリーなどの電源を取りはずす。

撮影する(つづき)

液晶画面の色の濃さは メニューの「パネル色のこさ」 で変えることができます (138ページ)。

パネル明るさ/パネル色の濃さ/液晶画面バックライトは 調節しても記録される画像に変化はありません。

液晶画面バックライトスイッチは

通常は「入」にして使用します。屋外など明るい場所で使うときに「切」にするとバッテリーを長持ちさせることができます。


液晶画面の明るさを調節する

電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにして、

「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。

電源スイッチを「ビデオ」モードにして、 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。

- ② 「パネル明るさ」を押す。 パネル明るさ画面が表示されます。
- 3 「 」/「 + 」を押して明るさを調節する。



:暗くするとき+:明るくするとき

バー表示

4 「 →決定」を押す。

ページ2/ページ3画面に戻ります。

機能画面に戻すには

手順4の後で「閉じる」を押す。

ファインダーのバックライト の明るさは


バッテリーを本体に入れている場合、メニューの「VFバックライト」で明るさを変えることができます(138ページ)。

VFバックライトは 調節しても記録される画像に変 化はありません。

ファインダーの視度を調整する

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダー内の文字がはっきり見えるように調整します。

視度調整つまみを動かす。




ご注意

レンズフードの上からフィル ターなどを取り付けることは できません。無理に取り付け るとはずせなくなります。

別売りのフィルターなどを使用しているときは 画像の四隅にフードの影が映る(ケラレが出る)ことがあります。

付属のレンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではレンズフード を取り付けることをおすすめします。



レンズフードの上からでもレンズキャップをつけることができます。

撮影する(つづき)

近くのものにピントがうまく 合わないときは ズームレバーをW側に動かし

ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームを使うと

- ズーム倍率は20倍または 120倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。


電源スイッチを「メモリー」 モードにすると デジタルズームは使えませ ん。

ズームする - ズームレバーを使う

ズームレバーを動かす。

軽く動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームする。

使いすぎると見づらい作品になります。



10倍を超えるズームはデジタルズームになります。

デジタルズームを使うには、メニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください(137ページ)。

(お買い上げ時の設定は「切」になっています。)

このラインよりT側がデジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」の倍率を選ぶと 表示されます。




ご注意

- ズームリングは適度な速さで回してください。回すスピードが速すぎると、ズームがリングの回転に追いつかないことがあります。
- フォーカススイッチを 「ズーム」にすると、フォー カスは自動調節になりま す。

ズームする - ズームリングを使う

ズームリングを使うと、好みの速さでズームすることができます。また微調節も可能です。



フォーカススイッチを「ズーム」にする。 ズームリング表示 ® が表示されます。 ズームリングを好みの速度で回して、ズームする。

ご注意

液晶パネルは左回りのみ回転 します。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。


対面撮影中は ファインダー内の「機能」は 反転して見えます。

「機能」を押したときは ファインダー内と液晶画面に ②は出ません。

対面撮影する

ファインダーと液晶画面で画像が確認できます。

被写体が自分で画像を確認したいときなどに使用してください。



電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」モードにしたとき 液晶画面を開けて、左回りに180°回転させる。

ファインダーと液晶画面に②が出ます。

撮影スタンバイ中には
■●、撮影中には
●が表示されます。

その他の表示では左右が反転するものもあります。また、表示が 出ないものもあります。

撮影する(つづき)

撮影中のバッテリー残量表示 について


連続撮影時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

テープカウンターについて テープカウンターはページ3 画面の「カウンターリセット」 を押してリセットできます。

撮影日時/カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 に「データコード」を押すと 見ることができます。リモコ ンも使えます。(36ページ)

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。




逆光補正をする

逆光補正中に

「カメラ明るさ」を「マニュアル」に設定する(53ページ)、または「スポット測光」を押す(55ページ)と逆光補正は解除されます。

被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映るときなどに明 るさの補正をします。



- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- ② 逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示団が表示されます。 逆光補正ボタンをもう一度押すと解除されます。

暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット)/ COLOR SLOW SHUTTER(カラースローシャッター)

ご注意


- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOTで撮影中、 フォーカスが合いにくいと きは、手動でピントを合わ せてください。
- NIGHTSHOTで撮影中は、指などで赤外線発光部をかくさないでください。
- NIGHTSHOTで撮影するとき、レンズフードが NIGHTSHOTライトの光をさえぎることがあります。NIGHTSHOT撮影をするときは、レンズフードを取りはずしてください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません

- ホワイトバランス
- プログラムAF
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- ホログラフィックAF

NIGHTFRAMINGについては

102ページをご覧ください。



NIGHTSHOT (ナイトショット)を使う

夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影できます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- NIGHTSHOT/NIGHTFRAMINGスイッチを「NIGHTSHOT」にする。

■と"NIGHTSHOT"表示が点滅します。

NIGHTSHOT/NIGHTFRAMINGスイッチを真ん中 (緑の●の位置)にすると解除されます。

撮影する(つづき)

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の機能が働きません

- 静止画記録
- フラッシュ撮影
- ホワイトバランス
- フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAF
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- メモリーミックスのオー バーラップ

電源スイッチを「メモリー」 モードにすると SUPER NIGHTSHOTは働 きません。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NIGHTSHOTボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

- 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- 2 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMINGスイッチを「NIGHTSHOT」にする。

回と"NIGHTSHOT"表示が点滅します。

3 SUPER NSボタンを押す。
S回と"SUPER NIGHTSHOT"表示が点滅します。
SUPER NSボタンをもう一度押し、NIGHTSHOT/
NIGHTFRAMINGスイッチを真ん中(緑の●の位置)に

NIGHTSHOTライトを使う

すると解除されます。

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューででの項目の「N.S.ライト」を「入」にします(138ページ)。

(お買い上げ時は「入」に設定されています。)

COLOR SLOW SHUTTER時のシャッター スピードは

明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動き は遅くなります。

電源スイッチを「メモリー」 モードにしたとき COLOR SLOW SHUTTER は使えません。


COLOR SLOW SHUTTER中は以下の操作 ができません

- 静止画記録
- フラッシュ撮影
- フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAF
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- メモリーミックスのオー バーラップ

全く光の無い場所では COLOR SLOW SHUTTER が正しく働かない場合があり ます。

COLOR SLOW SHUTTER (カラースローシャッター)を使う

薄暗い場所でも被写体をカラーで撮影できます。



- **1** 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- 2 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMINGスイッチ を真ん中(緑の●の位置)にする。
- ③ COLOR SLOW Sボタンを押す。

 ☑ とCOLOR SLOW SHUTTER表示が点滅します。
 COLOR SLOW Sボタンをもう一度押すと解除されます。


セルフタイマー撮影

ご注意

以下の場合、セルフタイマー は自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと
- 電源スイッチを「(充電) 切」または「ビデオ」モー ドにしたとき

セルフタイマーを使用すると、約10秒後に自動的に撮影が始まります。リモコンでも操作できます。



- 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- 2 「機能」を押し、「ページ1」画面を出す(20ページ)。
- ③ 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が表示されます。
- 4 「閉じる」を押して、ページ1画面を消す。
- 5 スタート/ストップボタンを押す。

セルフタイマーの秒読みが始まります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影が始まります。

秒読みを停止するには

スタート/ストップボタンを押す。再開するにはもう一度押す。


セルフタイマー撮影を中止するには

撮影スタンバイ中にもう一度「セルフタイマー」を押し、セルフタイマー表示(ご)を消す。

リモコンを使ってセルフタイマーを解除することはできません。

次の撮影開始点を探す - エンドサーチ

最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいときに使います。



カセットを一度取り出しても エンドサーチは働きます。

- **1** 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。(20ページ)
- 3 「エンドサーチ」を押す。

最後に撮影した終わりの約5秒間が再生され、撮影スタンパイに戻ります。

スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できます。

機能画面に戻すには

手順3の後で「閉じる」を押す。


サーチを止めるには

もう一度「エンドサーチ」を押す。

再生する

撮影したテープを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーでも見られます。

リモコンでも操作できます。



長時間電源を入れたままにしておくと本体があたたかくなりますが 故障ではありません。

- 1 バッテリーなどの電源を準備し、再生したいカセットを入れる。
- ② 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。 ビデオランプが点灯します。




- 3 液晶画面を開ける。



⑤ ■ II(再生/一時停止ボタン) を押す。画像が映ります。▶ II

- 6 音量を調節する。
 - 1「機能」を押し、ページ1画面を出す。
 - **2**「音量」を押す。 音量画面が表示されます。
 - **3**「-」/「+」を押して音量を調節する。



: 小さくするとき+ : 大きくするとき

バー表示

7 「 → 決定 」 を押す。

ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには

手順7の後で「閉じる」を押す。

再生を止めるには

■ (停止ボタン)またはリモコンの停止ボタンを押す。

再生する(つづき)

す - 画面表示機能

テープカウンター、日付データ/カメラデータなどの表示を出

カメラデータとは 撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。


次のときは、「-- -- 」を表示 します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れな L١
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは 本機をテレビにつなぐと、テ レビ画面にも表示されます。

本機の画面表示/タッチパネルボタンまたはリモコンの画面 表示ボタンを押す。

液晶画面の表示が消える。出すときはもう一度押す。



画面表示/タッチパネルボタン


日付データ/カメラデータについて

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像 とは別にテープに記録しています(データコード機能) データコードを表示させるには、タッチパネルまたはリモコン を使って以下の操作を行います。

タッチパネルで操作するには

「再生中]に「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3画 面を出す。

「データコード」を押す。



「カメラデータ」または「日付データ」を選び、「→決定」を 押す。

「閉じる」を押す。

再生中のバッテリー残量表示 について

連続再生時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

リモコンで操作するには

[再生中] にリモコンのデータコードボタンを押す。


押すたびに次のように表示が変わります。

「日付データの表示」 「カメラデータの表示」 (表示なし)

カメラデータを表示させないようにするには メニューで配の項目の「データコード」で「日付データ」を選 ぶ。(142ページ)

リモコンのデータコードボタンを押すたびに次のように表示が 変わります。

「日付データの表示」↔(表示なし)



再生する(つづき)

画面上のビデオ操作ボタンに ついて

▶ ■ 再生/一時停止

■ 停止

●● 巻戻し

▶▶回 早送り

一時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、▶Ⅲまたはリモコン の再生ボタンを押します。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」モードのときに操作します。

一時停止する(静止画を見る)

[再生中] に ■ **॥**またはリモコンの一時停止ボタンを押す。 もう一度押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

「停止中]に▶♥ またはリモコンの早送りボタンを押す。

▶ ■またはリモコンの再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

「停止中」に◀◀回またはリモコンの巻戻しボタンを押す。

▶ Ⅲ またはリモコンの再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に┡━回、 <==回またはリモコンの早送りボタン、巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]に▶●のまたはリモコンの早送りボタン、[巻き戻し中]に 【◆4回またはリモコンの巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中1にリモコンのスローボタンを押す。

▶Ⅲまたはリモコンの一時停止ボタンを押して一時停止させ、もう一度▶Ⅲまたはリモコンの再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)

「停止中]に「エンドサーチ」(ページ2画面)を押す。


最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

AV接続ケーブルでつなぐ

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。 再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源はACパワーアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします(15ページ)、接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



S映像端子を使うと 再生画像がより忠実に再現できます。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像)のかわりにS映像プラグをテレビのS(S1)映像端子に接続することをおすすめします。

MICROMV方式の高解像度 を生かすためにはこの接続を 行ってください。

テレビ画面にカウンターなど の表示を出すには

メニューで ETC の項目の「画面表示」を「ビデオ出力/パネル」にします(142ページ)。 消すときは画面表示/タッチパネルボタンを押します。 付属のAV接続ケーブルには映像端子とS映像端子が装備されています。お使いになる機器にあわせて、使用する端子のみを相手機につないでください。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。


ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつ なぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。

テレビで見る(つづき)



本機は、i.LINK(MICROMV端子)を装備しています。別売りのi.LINKケーブルを使って本機とi.LINK端子(MICROMV対応)を装備したテレビまたはチューナーを接続し、撮影した画像を見ることができます。

カメラモードで"メモリースティック"に静止画を撮る

電源スイッチを「カメラ」モードにして、 [撮影スタンバイ中]または[テープ撮影中] に" メモリースティック " に静止画を撮影できます。

ご注意

- 静止画を撮影するときは、 本機を振らないでください。画像が乱れることがあります。
- 以下の機能の設定中や操作中は、"メモリースティック"に静止画を撮ることができません。(⑥〇表示が点滅します)
 - SUPER NIGHTSHOT
 - COLOR SLOW SHUTTER
 - エンドサーチ
 - ワイドTV
 - フェーダー
 - _ ピクチャ**ー**エフェクト
 - デジタルエフェクト
 - メモリーミックス

"メモリースティック"について 詳しくは85ページをご覧くだ さい。

静止画の画像サイズは「640×480」になります。違うサイズで静止画を撮影したいときは、「メモリーフォト撮影」を行ってください(96ページ)。

電源スイッチが「カメラ」 モードのときは 画質を変更することができません。画質は前回設定した モードで撮影されます。(お ファイン」に設定されています。) 詳しくは89ページをご覧くだ

テープ撮影中に" メモリース ティック "に静止画を撮影す るときは

さい。


- フォトボタンを軽く押して 画像を確認できません。
- "メモリースティック"への 静止画記録中や、記録終了 後も、テープ撮影は続きま す。

リモコンのフォトボタンで撮 影すると

押した瞬間に映っている画像 が記録されます。

より高画質の撮影をするときは「メモリーフォト撮影」をおすすめします。(96ページ)

タイトルは記録できません。



あらかじめ、"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② [撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認 する。



画像が静止画になり、「キャプチャー」が表示されます。 このとき記録はされません。画像を変更したいときは、フォトボタンを離し、もう一度フォトボタンを押す。

3 フォトボタンを深く押す。



バーのスクロール表示が終わる と、記録が完了します。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録されます。

カメラモードで"メモリースティック"に静止画を撮る(つづき)

ご注意

- 内蔵フラッシュの推奨撮影 距離は0.3m~2.5mです。
- レンズフード(付属)やコ ンバージョンレンズ(別売 り)を付けていると、フ ラッシュの光をさえぎり、 レンズの影が映る(ケラレ が出る)ことがあります。
- ◆ (AUTO赤目軽減) ◆ (強制赤目軽減)で は、個人差や被写体までの 距離、予備発光を見ていな いなどの条件により赤目の 軽減効果が現れにくいこと があります。
- 明るい場面で強制発光を使 うとフラッシュ効果が得ら れにくいことがあります。
- フラッシュを使って撮影す ると、次の静止画が撮影で きるまで、少し時間がかか ります。これは、フラッ シュ撮影に必要な充電をす るためです。
- 充電中はフラッシュランプ が点滅し、充電が完了する とランプは点灯します。
- 周囲が暗いときなどピント が合いにくいときは、「手 動でピントを合わせる」の フォーカス距離情報(56 ページ)をご使用くださ LI.

電源をはずして5分以上たつ

お買い上げ時の設定 「AUTO」に戻ります。

以下の操作中はフラッシュ撮 影できません。


- テープ撮影中
- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW SHUTTER
- エンドサーチ
- ワイドTV
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- メモリーミックス

以下の操作中は、「AUTO」 またはΦ(AUTO赤目軽減) を選んでもフラッシュは発光 しません。

- NIGHTSHOT
- プログラムAEの スポットライト
 - サンセット&ムーン
 - フウケイ
- カメラ明るさ調節 - フレキシブルスポット測光

フラッシュを使って撮影する

フラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は 「AUTO」(表示なし)に設定されています。「AUTO」以外に設 定するときは、4(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望の フラッシュ表示を出します。



ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

「AUTO」(表示なし)

メニューで

「

の項目の「赤目軽減」を「入」にしたとき(137 ページ)、以下のように表示が変わります。

(3)

4 強制発光 : 周囲の明るさに関係なく発光します。

● AUTO赤目軽減:撮影前に予備発光し、目が赤く映る

ことを抑制します。

● 4 強制赤目軽減 : 周囲の明るさに関係なく撮影前に予備

発光し、目が赤く映ることを抑制しま

す。

第 発光禁止 : 発光しません。

発光量は適切な明るさに調整されていますが、メニューの「フ ラッシュレベル」で変えることができます(137ページ)。お好 みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確認ください。

ご注意


以下の場合セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと
- 電源スイッチを「(充電) 切」または「ビデオ」モー ドにしたとき

テープに撮影中は セルフタイマー撮影はできま せん。

セルフタイマー撮影

セルフタイマーを使用して、"メモリースティック"に静止画を記録できます。リモコンも使えます。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- **1** 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- 2 「機能」を押し、「ページ1」画面を出す。
- ③ 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出ます。
- 4 「閉じる」を押して、ページ1画面を消す。
- 5 フォトボタンを深く押す。 セルフタイマーの秒読みが始まります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影されます。

セルフタイマー撮影を中止するには

撮影スタンバイ中にもう一度「セルフタイマー」を押し、セルフタイマー表示のを消す。

リモコンを使ってセルフタイマーを解除することはできませ ん。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

明るさや撮影する状況に合わせて、自然な色 あいの画像になるように調節できます。通常 は、自動的に色あいの調節が行われていま す。



- パーティー会場など照明条件が変化 する場所で撮るとき
- 夜景やネオンサインなどを屋外で撮るとき

スタジオ照明やビデオライト で撮影する場合は

「オクナイ」に設定して撮影することをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合 は

ホワイトバランスを自動調節にするか、「ホールド」に設定して撮影することをおすすめします。「オクナイ」に設定して撮影すると、ホワイトバランスが正しく調整されない場合があります。

ホワイトバランスを「オート」にしたままで


次のように撮影条件を変えたときは、電源スイッチを「カメラ」モードにしてから10秒間くらい白っぽい被写体に向けると、よりよい色あいに調節されます。

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトバランスを「ホール ド」にしたままで

次のように撮影条件を変えたときは、ホワイトバランスを 一度「オート」にしてしばらくしてから「ホールド」に戻 してください。

- プログラムAEの効果を変 えたとき
- 屋外と屋内を行き来したとき



- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで「図の項目の「ホワイトバランス」を選び、希望の効果を選ぶ。(137ページ)



ホールド(HOLD) 単一色の被写体や背景を撮るとき オクガイ(楽)

- 夜景やネオン、花火などを撮るとき
- 日の出、日没などを撮るとき
- ・昼光色蛍光灯の下で撮るとき オクナイ(-☆-)
- パーティー会場など照明条件が変 化する場所
- スタジオなどビデオライトの下で 撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下で 撮るとき

機能画面に戻すには「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには メニューの「ホワイトバランス」で「オート」を選ぶ。

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっ ぱいに映るように撮影できます。ID-1/ID-2 対応TVに接続した場合は自動的にテレビの ワイドモードが切り換わります。

接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧 ください。



いつ ワイドテレビで画面いっぱいに映るよ 使う? うにしたいとき

ワイドTVモード

で撮影



ワイドテレビで

再生

再生



テレビをフルモードに 切り換える



液晶画面/ ファインダー

画像が縦長になります。

ワイドTVモード中は 以下の操作はできません。

- _ 静止画記録
- バウンド
- オールドムービー

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず[撮影スタンバイ] にしてから、メニューの「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

テレビの接続について 下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生 すると、画像は自動的にフル モードに切り換わります。

- ビデオIDシステム(ID-1/ ID-2 方式対応のテレビと 接続したとき
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき


ID-1方式とは

ビデオ信号のすきまに信号を 加算することにより、画面の 縦横比(16:9、4:3またはレ ターボックス)の情報を通信 するシステムです。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護の ための信号をアナログ接続に おいて行うためのシステムで す。

S1映像信号とは 通常のS映像信号にワイド モード自動選択用の信号が加 算されています。



- a 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 8 メニューで**団**の項目の「ワイドTV」を「入」 にする。(137ページ)



機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ワイドTVモードを解除するには メニューで「ワイドTV」の「切」を選ぶ。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音を出したり(フェードイン)、逆に徐々に消

したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

フェーダー モザイクフェーダー バウンド 1)2) モノトーンフェーダー フェードインは白黒からカラーに、フェードアウトはカラーから白黒になります。

- 1) メニューでデジタルズームが「切」になっているときのみ使えます。
- 2)フェードインのみ

ご注意

フェード中には以下の操作が できません。また以下の操作 中にはフェードイン・フェー ドアウトはできません。

- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW **SHUTTER**
- 静止画記録
- デジタルエフェクト
- メモリーミックスのオー バーラップ


バウンド動作中には以下の操 作ができません

- ズーム
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- フォーカス


以下の操作中にはバウンドが 選択できません

- メニューでデジタルズーム の「20×」または「120×」 を選択しているとき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAE

電源スイッチを「メモリー」 モードにしたときは フェードイン・フェードアウ トはできません。



- 🚹 ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - ・フェードアウトは[撮影中]に フェーダーボタンを押して希望の項目を選 弧。



スタート/ストップボタンを押す。

フェーダー表示が点滅から点灯に変わり、フェード終了 後に消えます。フェードイン、フェードアウトはフェー ド終了後に自動的に解除されます。

表示は前回使った項目から表示されます。

フェードイン・フェードアウトを解除するには スタート/ストップボタンを押す前に、フェーダーボタンを繰り 返し押して、フェーダー表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート →写真のネガフィル ムのように



ソラリ →明暗をはっきり させたイラストの ように



パステル →淡い色のパステ ル画のように




モザイク →タイルを組み合 わせたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は以 下の操作はできません

- 静止画記録
- バウンド
- オールドムービー

電源スイッチを切り換えると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。



- 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで「一の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、希望の効果を選ぶ(137ページ)。



機能画面に戻すには「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除するには メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードを落とす。暗いところで撮影しやすい。

オールドムービー

画面を横長、画像をセピア、シャッタースピードを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル)




(ルミキー)



ご注意

- デジタルエフェクト操作中は 以下の操作ができません。
 - SUPER NIGHTSHOT
 - COLOR SLOW SHUTTER
 - 静止画記録
 - フェーダー
- ・スローシャッターを選ぶと プログラムAEは使えません。
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTVモード
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAE

電源スイッチを切り換えると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



- **1** 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- ③ 「デジタルエフェクト」を押す。



デジタルエフェクト画面が表示 されます。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト(つづき)

スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	スピード
スローシ	シャッター1	1/30
スローシ	シャッター2	1/15
スローシ	シャッター3	1/8
スローシ	シャッター4	1/4

4 希望の効果を選ぶ。

スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶されます。

⑤ 「 - 」/「 + 」を押し、調節する。



: 効果を小さくするとき+ : 効果を大きくするとき

バー表示: スチル、フラッシュ、ルミ キー、トレイルのときに表示されます。

調節する内容は以下の通りです。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画	
	の写り具合。	
フラッシュ	コマ送りの間隔。	
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の	
	明るさの度合い。	
トレイル	残像が残る時間。	
スローシャッター	シャッタースピード。	
	数字を大きくするほど遅くなる。	
オールドムービー	調節は必要ない。	

⑥「⊋決定」を押す。

ページ2画面に戻ります。

機能画面に戻すには

手順6の後で「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除するには

手順3の画面で「→切」を押す。

ページ2画面に戻ります。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライト

結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレート

人物、花などを撮影するときに背景をぼかして被写体を引き立てると同時に、ソフトな印象の映像になるようにします。



スポーツレッスン

ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキー

真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影するときに、人物の顔などが暗くなるのを防ぎます。



サンセット&ムーン

夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影できます。



フウケイ

山などの遠くの景色を撮影すると きに景色をはっきりさせ、風景を 窓ガラスや金網越しに撮影する場 合、手前のガラスや金網にピント が合うのを防ぎます。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE(つづき)

ご注意

- 以下の場合、近くの被写体 にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライト
 - スポーツレッスン
 - ビーチ&スキー
- 以下の場合、遠景のみにピントが合うようにフォーカスを制御します。
 - サンセット&ムーン
 - フウケイ
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - COLOR SLOW SHUTTER
 - バウンド
 - スローシャッター
 - オールドムービー
- 以下の場合、プログラム AEは使えません。 (表示が点滅します)
 - NIGHTSHOT
 - NIGHTFRAMING
 - " メモリースティック " に メモリーミックスする。
- 電源スイッチを「メモリー」 モードにしたとき、スポー ツレッスンの操作ができま せん。(表示が点滅しま す。)

ホワイトバランスを「オート」 にしているときは プログラムAEを使うときも 自動的にホワイトバランスが 調節されます。


プログラムAEで撮影中でも 以下の操作ができます。

- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

以下の場合、画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレート
- スポーツレッスン



- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- ②「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで「団の項目の「プログラムAE」を 選び、希望の効果を選ぶ(137ページ)。



機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

プログラムAEを解除するには

メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに調節し、固定できま す。通常は、自動的に明るさの調節が行われ ています。



- 明るさの調節を細かく行いたいとき
- 背景に比べて、被写体が明るすぎる とき
- 夜景を撮りたいとき


ご注意

「カメラ明るさ」調節中は以下 の操作ができません。

- 逆光補正
- COLOR SLOW SHUTTER

以下の操作をすると、カメラ 明るさ調節は「オート」(自 動)に戻ります。

- NIGHTSHOT
- プログラムAFの効果を変 える。
- NIGHTFRAMING



- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ 「カメラ明るさ」を押す。



カメラ明るさ画面が表示されま す。

4 「マニュアル」を押す。

手動で画像の明るさを調節する(つづき)

5 「-」/「+」を押し、明るさを調節する。



:暗くするとき+:明るくするとき

⑥ 「 **→** 決定 」を押す。 ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには 手順6の後で「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには 手順5の画面で「→オート」を押す。 ページ1画面に戻ります。

撮りたいポイントの明るさを最適にする

- フレキシブルスポット測光

撮りたいポイントを基準にして自動的に画像 の明るさを調節し、固定できます。



- 逆光のとき
 - スポットライトで照明されたステージなど、被写体と背景のコントラストが強いとき


ご注意

フレキシブルスポット測光中 は以下の操作ができません。

- 逆光補正
- COLOR SLOW SHUTTER

以下の場合、フレキシブルス ポット測光は「オート」(自動)に戻ります。

- NIGHTSHOT
- プログラムAEの効果を変える。
- NIGHTFRAMING



- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ 「スポット測光」を押す。



スポット測光画面が表示されます。

- 4 画面上の枠内の撮りたいポイントを押す。 スポット測光の表示が点滅し、押したポイントの明るさ が調節されます。
- **5** 「→決定」を押す。 ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには 手順5の後で「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには 手順3の画面で「→オート」を押す。 ページ1画面に戻ります。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせがで きます。通常は自動的にピントの調節が行わ れています。

「メモリー」モード時は、画像を2倍に拡大し て手動でピントを合わせることができます。





- いつ ・ 自動ではピントが合いにくいとき 使う?
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあ るとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
 - 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき
 - 三脚を使い、静止した被写体のピン トを固定して撮るとき

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、ほが次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき
- ♣ それ以上近くにピント合 わせできないとき

以下の場合、フォーカス距離 情報(ピントが合う距離)を3 秒間表示します。

- 自動調節から手動調節に切 り換えたとき
- フォーカスリングを回した とき

フォーカス距離情報は

- 暗くてピントが合わせにく いときに使用すると便利で す。目安としてご使用して ください。
- 別売りのコンバージョンレ ンズをつけていると正しく 表示されません。



- 看面では、または「メモリー」 モードにする。
- フォーカススイッチを「手動」にする。 手動ピント合わせ表示でか表示されます。
- 3 フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻すには

フォーカススイッチを「自動」にする。

拡大フォーカス表示

「メモリー」モード時、メニューででのの項目の「拡大フォーカ ス表示」を「入」にしていると(137ページ) ♀が表示され画 像が2倍に拡大されます。フォーカス距離情報も表示されま す。調節が終わると元に戻ります。

撮りたいポイントにピントを合わせる

- スポットフォーカス


撮りたいポイントを基準にして自動的にピン トを調節し、固定することができます。

ご注意

スポットフォーカス調節中は以下の操作ができません。

- 逆光補正
- フェーダー

フォーカス距離情報は表示されません。



- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 モードにする。
- 2 フォーカススイッチを「手動」にする。
 - ③ 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 4 「スポットフォーカス」を押す。



スポットフォーカス画面が表示 されます。

- 5 画面上の枠内の撮りたいポイントを押す。 スポットフォーカスの表示が点滅し、押したポイントの ピントが調節されると、点滅から点灯に変わります。
- 6 「→決定」を押す。
 ページ1画面に戻ります。

機能画面に戻すには 手順6の後で「閉じる」を押す。

自動調節に戻すには フォーカススイッチを「自動」にする。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、ピクチャーエフェクトのうち、ネ ガアート、セピア、モノトーン、ソラリが使 えます。


ご注意

- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加 えた画像は本機のテープに 録画できません。
 - "メモリースティック"に取り込むか(104、113ページ)、本機を再生機として他のビデオへ録画してください。


ピクチャーエフェクトを加え た画像は

i.LINK (MICROMV端子)からは出力されません。

電源スイッチを切り換える、 または再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。



- 電源スイッチを「ビデオ」モードにして、[再生中]または[再生一時停止中]に 「機能」を押して、ページ1画面を出す。
- ② メニューで「動の項目の「ピクチャーエフェクト」を選び、希望の効果を選ぶ(137ページ)。



各ピクチャーエフェクトについては、48ページをご覧く ださい。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

ピクチャーエフェクトを解除するには メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、デジタルエフェクトのうち、スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルが使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にデ ジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像は本機のテープに録 画できません。
 - "メモリースティック"に取り込むか(104、113ページ)、本機を再生機として他のビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

i.LINK (MICROMV端子)からは出力されません。

電源スイッチを切り換える、 または再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。



- 電源スイッチを「ビデオ」モードにして、[再生中]または[再生一時停止中]に 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- ②「デジタルエフェクト」を押す。



デジタルエフェクト画面が表示 されます。

- 希望の効果を選ぶ。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶されます。
- 4「-」/「+」を押し、調節する。各デジタルエフェクトについては、49ページをご覧ください。
- **5** 「 **→** 決定 」を押す。 ページ2画面に戻ります。

機能画面に戻すには

手順5の後で「閉じる」を押す。

デジタルエフェクトを解除するには 手順2の画面で「⊋切」を押す。 ページ2画面に戻ります。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム

テープに記録した画像を拡大できます。

"メモリースティック"に記録した静止画も 拡大できます(122ページ)。

ご注意

- 外部入力している画像に再 生ズームを加えて見ること はできません。
- 再生ズームを加えた画像は 本機のテープに録画できません。
 - "メモリースティック"に取り込むか(104ページ) 本機を再生機とし他のビデオへ録画してください。
- 再生ズームを加えた画像は 本機の"メモリースティック"に動画として取り込む ことはできません。

再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます

- 電源スイッチを切り換え ス
- 再生を停止する。
- " メモリースティック "を入 れる。


再生ズームを加えた画像は i.LINK(MICROMV端子) または∜(USB)端子からは出 力されません。

再生ズーム中に

画面表示/タッチパネルボタン を押すと表示枠が消えます。 このとき押した部分を画面の 中心に移動することはできま せん。

画像の周辺部分は 拡大することはできますが、 画面の中心には移動しませ ん。

フォーカススイッチが「ズーム」になっていると ズームリングでも倍率を変え ることができます。



- 電源スイッチを「ビデオ」モードにして、[再生中]または[再生一時停止中]に「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2画面を出す。
- 2 「再生ズーム」を押す。



再生ズーム画面が表示されま す。

3 画面上の枠内の拡大したい部分を押す。

押した部分を中心に2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動できます。

4 ズームレバーで倍率を変える。

ズームは約1.1倍から5倍までの間で選べます。



W: 倍率を低くするとき T: 倍率を高くするとき

再生ズームを解除するには

「→終了」を押す。

見たい場面を探す・マルチ画面サーチ

マルチ画面サーチ機能を使うと、テープに記 録されている画像のサムネイルをまとめてイ ンデックス画面に表示することができます。 撮影した日時やタイトルを表示することもで きます。

サムネイルとは、録画された最初の画像を頭 出しのために静止画にしたものです。

サムネイルを選んで決定すると、自動的にそ の画面が頭出しされ、再生が始まります。 リモコンでも操作できます。

テープの始めや途中に無記録 部分があると

サーチが正しく働かないこと があります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入るサムネイルは 約400です。

1回に表示できるサムネイル の数は

11までです。

リモコンのマルチ画面サーチ ボタンを押すと

マルチ画面サーチ画面が出ま す。

マルチ画面サーチ中は 本機の他の機能は操作できま せん。


サムネイル画像は 後から変更することはできま せん。

マルチ画面サーチ中は 以下の機能が解除されます。

- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト

以下の場合、サムネイルが11 枚表示されないことがありま

- 1回のスキャンでサムネイ ルが表示される範囲内の録 画回数が11回に満たないと
- 途中から上書きされたテー プをスキャンしたとき
- マイクロカセットメモリー のデータをすべて消去した とき(84ページ)



- n 雷源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 8 「マルチ画面サーチ」を押す。



マルチ画面サーチ画面が表示さ れます。

4 「←」または「➡」を押してサーチする方向 を選ぶ。

選んだ方向にテープのスキャンが始まり、「➡」方向で は左上から、「←」方向では右下からサムネイルが表示 されます。

早送り、または巻き戻しの画面が表示されます。



青い部分は、1回のスキャンでサムネイルが表示 される範囲を表しています。

スキャンが完了すると、左上画面が黒くなり、自動的に 停止します。

見たい場面を探す - マルチ画面サーチ(つづき)

ご注意

- テープの状態によっては、 サムネイルが表示されない 場合がありますが、故障で はありません。
- サムネイル画像にノイズが 出ることがありますが、記 録済みの画像には影響はあ りません。

リモコンの「↓」/「↑」/「←」/ 「→」を押しても サムネイルを選ぶことができ ます。

「日時」または「四位置」を押すと

タイトルまたは日付、時刻表示かテープ位置表示かを切り換えることができます。サーチ中は「日時」を選んでいてもテープ位置表示になります。

スキャンの途中で「←」また は「→」を選んで決定すると 次の11枚をスキャンすること ができます。

スキャン完了前で、最初の画像が表示されていなくても サムネイル場面の頭出し再生ができます。 5 頭出ししたいサムネイルを選び、「決定」または選んだサムネイルをもう一度押す。

頭出しが始まり、選んだサムネイルの場面で自動的に再 生が始まります。

他のサムネイルに変更したいときは

「⊋戻る」を押して、もう一度頭出ししたいサムネイル を選んで「決定」を押す。



タイトルまたは日付、時刻 (タイトルが入力されていると きはタイトルが5秒間表示され た後に日付・時刻表示に変わり ます)

頭出しする位置 現在の位置 (黄色い▲マーク)(黄色いバー)

バーに表示される青い部分は、スキャンする範囲を表して います。白い部分は、記録済みの範囲を表しています。

再生画面からマルチ画面サーチに戻るには

「⊋戻る」または、リモコンの決定ボタンを押す。

サーチを止めるには

リモコンの停止ボタンを押す。


マルチ画面サーチを終了するには

「→終了」を押す。ページ1画面に戻ります。リモコンのマルチ画面サーチボタンを押すと、機能画面に戻ります。

再生画面からマルチ画面サーチを終了するには 「閉じる」を押す。

リモコンで操作するには

マルチ画面サーチボタンと $\uparrow/\Psi/$ +/ \to 決定ボタンを使う。



タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ

頭出ししたいタイトルを選ぶと、タイトルを 入れた場面を探せます。




タイトルを入れた場面を探したいとき

リモコンも使います。

テープの始めや途中に無記録 部分があると タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

タイトルを入れるには 72ページをご覧ください。



- **1** 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押し、「タイトルサーチ」を選ぶ。




タイトルサーチ画面が表示され ます。

次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチー (表示なし) ←

③ リモコンの↑または↓ボタンを押してタイトルを選び、「決定」を押す。

頭出しが始まり、選んだタイトルの場面で自動的に再生 が始まります。



「決定」を押さなくてもタイトルを選んだ2秒後に自動的 に頭出しが始まります。

サーチを止めるにはリモコンの停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ


頭出ししたい撮影日を選ぶと、撮影した日付 の変わり目を頭出しできます。 リモコンも使います。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するとき

テープの始めや途中に無記録 部分があると 日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメ モリーに入る日付データは 20までです。



- **2** リモコンのサーチ選択ボタンを押し、「日付サーチ」を選ぶ。




日付サーチ画面が表示されま す。

次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチー (表示なし) ←

③ リモコンの↑または↓ボタンを押して日付を選び、「決定」を押す。

頭出しが始まり、選んだ日付の場面で自動的に再生が始まります。



「決定」を押さなくても日付を選んだ2秒後に自動的に頭出しが始まります。

サーチを止めるには


リモコンの停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を再生機として使い、接続したビデオで録画、編集できます。

AV接続ケーブルには映像プラグとS映像プラグが装備されています。お使いになる機器にあわせて、使用するプラグのみを相手機につないでください。



録画機は以下のどの方式のビ デオでも使えます。

B, Hi B, VHS, VHSP, SVHS, SVHSP, B, EDBeta, Mini DY, DY, F),

録画機の音声入力がひとつ(モノラル)の場合

AV接続ケーブルの黄色いブラグを映像入力へ、白いブラグが赤いブラグのどちらかを音声入力へつなぎます。音声は、白いブラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐと右音声が記録されます。

S映像端子を使うと

録画画像をより忠実に再現できます。ビデオにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像)のかわりにS映像プラグをビデオのS(S1)映像端子に接続することをおすすめします。

MICROMV方式の高解像度 を生かすためにはこの接続を 行ってください。

- メニューで[ETC]の項目「画面表示」を「パネル」にしてください。(お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)
- 本機の画面表示/タッチパネルボタン、リモコンの画面表示ボタン、データコードボタン、サーチ選択ボタン、マルチ画面サーチボタンを押して画面表示を消してください。消さないでダビングするとテープに記録されます。
- 1 カセットを準備する。

本機 :撮影済みのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

ビデオ入力端子にAV接続ケーブルをつなぐ。 入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 4 本機で再生する。
- 5 録画機で録画を始める。 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止する。


他のビデオヘダビングする(つづき)

i.LINKケーブルでつなぐ

本機とMICROMV方式対応のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(別売り)でつなぎ、ダビング編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。(本機と他のDV機器とを接続することはできません。)

タイトル、画面表示、マイクロカセットメモリーの内容、"メモリースティック"のインデックス画面の文字はダビングできません。



i.LINKケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。 i.LINKについて詳しくは156ページをご覧ください。

「ピクチャーエフェクト」「デジタルエフェクト」「再生ズーム」を加えた画像は i.LINK(MICROMV端子)からは出力されません。

デジタルダビング編集中は以下の操作はできません。

- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- 再生ズーム

再生一時停止にしている画像

- i.LINK(MICROMV端子)を使ってダビングすると粗い画像になります。
- 他機で再生したとき画像が ぶれることがあります。ま た、画像に時間的なずれが 生じることがあります。

1 カセットを準備する。


本機 :撮影済みのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

- 2 録画機の準備をする。
- **3** 本機の雷源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画を始める。
 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機の録画を停止し、本機での再生を停止する。

ビデオやテレビから録画する



ビデオやテレビの音声出力端 子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブルの黄色いブ ラグを映像出力へ、白いプラ グか赤いプラグのどちらかを 音声出力へつなぎます。音声 は、白いプラグをつなぐとな 音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が記録されます。

S映像端子を使うと

録画画像をより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの 黄色いプラグ(映像)のかわりにS映像プラグをビデオやテレビのS(S1)映像端子に接続することをおすすめします。

MICROMV方式の高解像度 を生かすためにはこの接続を 行ってください。 付属のAV接続ケーブルには映像プラグとS映像プラグが装備されています。お使いになる機器に合わせて使用する端子を設定する必要があります。

映像端子を使用する場合は、メニューで**団**の項目の「ビデオ入力」で「ビデオ」を選びます。

S映像端子を使用する場合は、メニューで図の項目の「ビデオ 入力」で「Sビデオ」を選びます。

(お買い上げ時は「ビデオ」に設定されています。) 設定する必要がないときは、「録画する」(69ページ)から始めてください。

メニューの ETC の項目の「画面表示」を「パネル」にしてから以下の操作を行ってください。


(お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

映像端子を選ぶ

- 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。

ビデオやテレビから録画する(つづき)

③ メニューで▼の項目の「ビデオ入力」を選び、「決定」を押す。



「ビデオ」または「Sビデオ」を選び、「決定」を押す。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

録画する

力セットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。

再生機:ビデオから録画するときは、録画済みのカセッ

トを入れる。

- **2** 本機の電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 3 本機を録画一時停止にする。



「機能」を押してページ3画面を 選び、「団録画そうさ」を押す。 次に「録画ポーズ」を押す。

再生側のビデオを再生する。または、録画したいテレビ番組を受信する。

ビデオやテレビの画像が液晶画面またはファインダーに 映ります。


5 録画したい場面で「録画スタート」を押して 録画を始める。

ダビングが終わったら

■ (停止ボタン)を押して録画を停止し、再生機での再生を 停止する。

リモコンを使って録画する

手順3は必要ありません。手順5で●録画ボタンと右側のボタンを2つ同時に押すと、録画が始まります。




ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブルでつなぐ

本機とMICROMV方式対応のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(別売り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画質、音質の劣化がほとんどありません。(本機と他のDV機器とを接続することはできません)



ご注意

- 本機で記録できない画像 (DV方式で記録された画像 など)が入力されたとき は、「入力信号がちがいます」と表示されます。
- i.LINKケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。

再生一時停止にしている画像は

- i.LINK (MICROMV端子)
 を使ってダビングすると粗い画像になります。
- 本機で再生したとき画像が ぶれることがあります。また、画像に時間的なずれが 生じることがあります。

力セットを準備する。

本機 : 録画用カセットを入れる。 再生機: 撮影済みのカセットを入れる。

- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 3 再生側のビデオを再生する。
- 4 本機を録画一時停止にする。



「機能」を押してページ3画面を 選び、「◯□録画そうさ」を押す。 次に、「録画ポーズ」を押す。

ご注意

再生機器を再生または再生一時停止状態にしてから、本機を録画または録画一時停止状態にしてください。 本機に入力信号が無い状態で録画操作すると、「信号を入力してください」というメッセージが出て録画できません。

録画を始める前に

液晶画面またはファインダーに「MPEG入力」の表示が出ているのを確認してください。表示は両方の機器に出ることもあります。


5 録画を始めたい場面で「録画スタート」を押して録画を始める。

ダビングが終わったら

■ (停止ボタン)を押して録画を停止し、再生機での再生を 停止する。

リモコンを使って録画する

手順4は必要ありません。手順5で●録画ボタンと右側のボタンを2つ同時に押すと、録画が始まります。



タイトルを入れる

タイトルを入れることができます(インデックスタイトラー機能)。再生すると、撮影開始点から約5秒間タイトルが表示されます。



誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる ときは 手順4で回を選びます。


テープの始めや途中に無記録部分があると タイトルが正しく表示されないことがあります。

本機で入れたタイトルは

- インデックスタイトラー機能付きのMICROMV方式対応のビデオでのみ見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックスデータとして誤 検出されることがあります。

再生中にタイトルを出したく ないとき

メニューで「タイトル表示」 を「切」にします(140ペー ジ)。



撮影と同時にタイトルを入れる

- 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- 3 「タイトル」を押す。

タイトル画面が表示されます。



4 「 」/「 」を押して□を選び、「決定」を押す。

プリセットタイトル画面が表示されます。



設定表示と表示順

•「色」



「サイズ」ちいさい→おおきい12文字をこえるタイトル

12又子をこんのタイトル には「おおきい」サイズの 設定はできません。

「位置」「ちいさい」サイズは9段階、「おおきい」サイズは8

段階から選べます。

1つのカセットに記憶できる タイトルは

最大12文字で20タイトルで す。

タイトルが20件入っている と

「タイトルがいっぱいです」 というお知らせメッセージが 出ます。不要なタイトルを消 してください。 **5** 「 」/「 」を押して入れたいタイトルを選び、「決定」を押す。

タイトルが表示されます。




- ⑥「色」または「サイズ」、「位置」/「位置」を押して、希望の色、サイズ、位置を選択する。
- 7 「タイトル決定」を押す。 タイトル打込み画面が表示されます。



8 「タイトル打込み」を押す。

タイトルが決定され、「タイトル打込みよやく」の表示が出ます。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に「タイトル打込み中」の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶されます。



タイトルを入れる(つづき)

ご注意

- テープの状態によっては、 サムネイルが表示されない 場合がありますが故障では ありません。
- サムネイル画像にノイズが 出ることがありますが、記 録済みの画像には影響はあ りません。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。

撮影したテープにタイトルを入れる

タイトルは、撮影開始点から5秒間記憶されます。

- **1** 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- ②「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ 「タイトル」を押す。 タイトル画面が表示されます。



「タイトル入力」を押す。タイトル入力画面が表示されます。



5 「←」または「→」を押してスキャンする方向を選ぶ。

選んだ方向にスキャンが始まり、「→」方向では左上から、「←」方向では右下からサムネイルが表示されます。



手順8で再生画が表示される まで、「タイトル打込み」はで きません。

オリジナルタイトルを入れる ときは 手順7で回を選びます。 タイトルを入れたい場面のサムネイルを選び、「決定」またはもう一度サムネイルを押す。

プリセットタイトル画面が表示されます。



- 7 「撮影と同時にタイトルを入れる」(72ページ)の手順4~7を行う。
- 8 「タイトル打込み」を押す。 「タイトル打込み中」が表示されます。 約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶されます。



タイトルを入れる(つづき)

タイトルを消す

- 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」 モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- メニューで 図の項目の「タイトル消去」を選び、「決定」を押す(140ページ)。
 タイトル消去画面が表示されます。



4 「 」/「 」を押して消したいタイトルを選び、「決定」を押す。

「消去しますか?」が表示されます。



消去するタイトルを確認し、「実行」を押す。
「消去中」の表示が点滅します。
 消去されると、「完了」が表示されます。

機能画面に戻すには


「閉じる」を押す。

タイトルの消去を中止するには 手順4の画面で「中止」を押す。

オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

撮影スタンパイ状態で、カセットを入れてタイトルを作成中に5分以上たつと、自動的に電源が切れます作成中のタイトルは残っています。一度電源スイッチを「(充電)切」にして、手順1からやり直してください。5分以上かかりそうなときはカセットを取り出しておけば電源は切れません。また、「ビデオモードで作成する」(79ページ)を行っても電源は切れません。




カメラモードで作成する

- 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- 3 「タイトル」を押す。



4 「 」/「 」を押して № を選び、「決定」を 押す。



オリジナルタイトルを作る(つづき)

漢字変換機能はありません「きごう」にある漢字以外をタイトルに使うことはできません。

文字を消すとき 「←」を押すと、一番後ろの文 字が消えます。

空白を入れたいとき 「→」を押す。

同じボタン内の文字を入れた いとき

「→」でカーソルを移動させて から文字を入れる。

小さい「っ」などの文字を選ぶとき

文字の含まれるボタンを繰り 返し押す。 **5** 「 」/「 」を押して、「オリジナル1作成」または「オリジナル2作成」を選び、「決定」を押す。



6 入力する文字の種類を選ぶ。

「かな」: ひらがなを入力するとき 「きごう」: アルファベットや数字を入力するとき

「かな」を選んだとき



「きごう」を選んだとき




希望の文字列を選び、ボタンを繰り返し押して希望の文字を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り換わります。



3 「」を押してカーソルを右に移動し、次の文字を入力する。

手順7~8を繰り返します。



「タイトル完成」を押す。 タイトルが記憶されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

作成したタイトルを変更するには

手順5で変更したいオリジナルタイトルを選び、「決定」を押す。それから文字を選び直す。

作成したタイトルをカセットに入れるには72ページの手順に従ってオリジナルタイトルを打ち込む。

ビデオモードで作成する

- 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ 「タイトル」を押す。 タイトル画面が表示されます。




オリジナルタイトルを作る(つづき)

4 「タイトル作成」を押す。 タイトル作成画面が表示されます。



5 「 」/「 」を押して、「オリジナル1作成」または「オリジナル2作成」を選び、「決定」を押す。



- **6** 「カメラモードで作成する」(77ページ)の手順6~8を行って、文字を入力する。
- 7 「タイトル完成」を押す。 タイトルが記憶されます。



機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

作成したタイトルをカセットに入れるには72ページの手順に従ってオリジナルタイトルを打ち込む。

マイクロカセット情報

本機で使用しているマイクロカセットは、撮 影状況や日付を自動で記憶します。

またカセットに16文字までの名前を付ける こともできます(カセットラベル)。 以下の操作を行うと、カセット情報が自動的 に約5秒間表示されます。


- 電源スイッチを「カメラ」モードにして テープを入れたとき
- 電源スイッチを「ビデオ」モードにしたとき


記録済みエリアは テープの途中に無記録部分が あっても、記録済みとして表 示されます。

カセット情報を表示しないと きは メニューで「カセット情報表示」を「切」にします。(140 ページ)

「カセットメモリーエラー」と表示されたときは カセットを取り出し、もう一度入れ直してください。 さらにエラーが表示されたときは、カセットメモリーが壊れている可能性があります。カセットを交換してください。

カセット情報





マイクロカセット情報(つづき)

撮影スタンバイ状態で、カセットを入れてカセットラベルを作成中に5分以上たつと、自動的に電源が切れます作成中のカセットラベルは残っています。一度電源スイッチを「(充電)切」にして、から再び「カメラ」モードにして、手順3からやり直してください。

また「ビデオ」モードで作成 すれば電源は切れません。

誤消去防止状態のカセットで は

名前を付けられません。誤消 去防止ツマミを元に戻してく ださい。

カセットに名前を付ける - カセットラベル

- 4 名前を付けたいカセットを入れる。
- ② 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」 モードにする。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 4 メニューで 図の項目の「カセットラベル作成」を選び、「決定」を押す(140ページ)。





5 入力する文字の種類を選ぶ。


「かな」: ひらがなを入力するとき

「きごう」: アルファベットや数字を入力するとき

「かな」を選んだとき

「きごう」を選んだとき





希望の文字列を選び、ボタンを繰り返し押して希望の文字を入力する。

1つのボタンに複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって文字が切り換わります。







漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を使 うことはできません。

文字を消すとき

「←」を押すと、一番後ろの文 字が消えます。

空白を入れたいとき 「**→**」を押す。

同じボタン内の文字を入れた いとき


「→」でカーソルを移動させて から文字を入れる。

小さい「っ」などの文字を選 ぶとき 文字の含まれるボタンを繰り

返し押す。

「→」を押してカーソルを右に移動し、次の 文字を入力する。

手順5~7を繰り返します。



(3) 「ラベル完成」を押す。

カセットラベルが記憶されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

作成したカセットラベルを消すには 手順4で「」を選んで消す。

を作るときと同じ手順で作り直す。

作成したカセットラベルを変更するには カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル

マイクロカセット情報(つづき)

ご注意

マイクロカセットメモリーのデータをすべて消すと、以下の操作ができなくなります。

- マルチ画面サーチ
- タイトルサーチ
- 日付サーチ

IDナンバーは 消去できません。

マイクロカセットメモリーのデータを全て消去する

カセットメモリーに保存されている全てのデータを、一度に消去することができます。

- 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」 モードにする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで圏の項目の「全消去」を選び、 「決定」を押す。



- 4 「消去」を選び、「決定」を押す。 「消去」が「消去します」の表示にかわります。
- 「消去します」を選び、「決定」を押す。 「消去中」の表示が点滅します。 消去されると「完了」が表示されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

消去を中止するには

手順4または5で「戻る」を選び、「決定」を押す。

" メモリースティック "を使う - はじめに

付属の"メモリースティック"は、画像を記録し、 見たい画像を簡単に再生するほか、以下のような ことができます。

- 画像をテープから"メモリースティック"へ取り 込む。
- 静止画を" メモリースティック "からテープへ取 り込む。
- 付属のUSBケーブルを使用し、パソコンに画像 データを取り込む。
- 画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した静止画データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。

動画の圧縮形式(MPEG)

本機は、撮影した動画データをMPEG(Moving Picture Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.mpg」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合

- 本機の画面表示: 100-0001


- パソコンの画面表示: Dsc00001.jpg

動画の場合

- 本機の画面表示: MOV10001

- パソコンの画面表示: Mov10001.mpg

" メモリースティック "について



- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。
- モデルによっては、誤消去防止スイッチの位置 や形状が異なる場合があります。
- 大切なデータは、パソコンのハードディスクなどへバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合

- 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。
- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- ・ 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック"に付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"は

パソコン(Windows OS/Macintosh OS)でフォーマットした"メモリースティック"は、本機での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格" Design rules for Camera File systems"に対応しています。
 - 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900,DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック"が本機で使えないときは、140ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック"に記録してあるデータは全て消去されますので、ご注意ください。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)


"メモリースティック"アクセ スランプ点灯中および点滅 中は

データの読み込み、または書き込みを行っています。 本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取り出したりしないでください。画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエ ラー」と表示されたときは "メモリースティック"を2、 3度入れ直してください。それでも表示が出るときは、 "メモリースティック"が壊れていることがあります。 "メモリースティック"を交換してください。


" メモリースティック "を入れる

" メモリースティック "を図のような向きで、矢印の方向に" メモリースティック "スロットの奥まで押し込む。



" メモリースティック "を取り出す

液晶画面を開け、"メモリースティック"アクセスランプが点灯していないことを確認してから、メモリー取出しレバーを矢印の方向へずらし"メモリースティック"を取り出す。



- タッチパネルは、指または 付属のスタイラスで軽く押 してください。
- 付属のスタイラス以外の先 の尖ったもので押さないで ください。
- 液晶画面を必要以上に強く 押さないでください。
- ぬれた手で液晶画面に触れないでください。
- 「機能」が表示されていない ときは、液晶画面を軽く押 すと表示されます。液晶画 面の表示は、本機の画面表 示/タッチパネルボタンを押 して出したり消したりでき ます。
- 押したボタンが動作しない ときは調節(キャリブレー ション)が必要です。 (161ページ)
- 液晶画面が汚れたときは付属のクリーニングクロスを お使いください。


各々の項目が設定されている ときは

緑色のバー表示が項目の上に 出ます。

選択できないボタンはグレー表示になります。


タッチパネルの使いかた

操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。指または付属 のスタイラスでボタンを押して操作します(タッチパネル操 作)。



- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- 2 液晶画面を開ける。

操作に必要なボタンが表示されます。



「メモリーカメラ」モードのとき



「メモリー再生」モード(静止 画)のとき

2つのモードは「再生」ボタンまたは「カメラ」ボタンを押すことで入れ換わります。

"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

「機能」を押すと液晶画面に以下のような操作ボタンが現れます


- 「メモリーカメラ」モード
- ページ1画面
 - 「スポットフォーカス」
 - 「メニュー」
 - 「 再 牛 」
 - -「インデックス」
 - 「カメラ明るさ」
 - -「スポット測光」
- ページ2画面
 - -「セルフタイマー」
 - -「再牛」
 - -「インデックス」
 - -「メモリーミックス」
- ページ3画面
 - 「パネル明るさ」
 - _「再生」
 - -「インデックス」
 - _「音量」

「メモリー再生」モード

- ページ1画面
 - -「メニュー」
 - _「カメラ」
 - -「インデックス」
 - -「消去」
 - r + ₁
 - _ r _ _
- ページ2画面
 - 「再牛ズーム」
 - -「カメラ」
 - -「インデックス」
 - -「データコード」
 - _ 「 + 」
 - _ r _ ı
- ページ3画面
 - 「パネル明るさ」
 - -「カメラ」
 - -「インデックス」
 - _「音量」
 - $-\Gamma$ + Γ
 - ر ٦ –

3 「機能」を押す。


ページ1画面に操作に必要なボタンが表示されます。



「メモリーカメラ」モードのとき


4 「ページ2」を押す。

ページ2画面に操作に必要なボタンが表示されます。



「ページ3」を押す。

ページ3画面に操作に必要なボタンが表示されます。



6 希望の項目を押す。

詳しくは各機能の説明をご覧ください。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

設定を決定するには

「 → 決定 」を押す。

設定を解除するには

「⊋切」または「⊋オート」を押す。

ページ1、ページ2またはページ3画面に戻ります。

画像によっては、画質を変え ても差が出ないことがありま す。

画質の違いは

画像はJPEG方式で圧縮処理をしてから記録されます。記録されるときに割り当てられるメモリー容量は、画質と画像サイズにより、次のようになります。

(画像サイズは、メニューで 1600×1200、640×480か ら選ぶことができます。)

<画像サイズが1600×1200 のとき>

画質	メモリー容量
スーパーファイン	約1240Kバイト
ファイン	約620Kバイト
スタンダード	約420Kバイト

< 画像サイズが640 × 480の とき >

画質	メモリー容量
スーパーファイン	約190Kバイト
ファイン	約100Kバイト
スタンダード	約60Kバイト


画質表示は 再生時は表示されません。

画質を選ぶと 画質に合った記録可能枚数が

表示されます。

静止画の画質を選ぶ


あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「スーパーファイン」に設定されています。



- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- **3** メニューで②の項目の「静止画設定」を選び、「決定」を押す(139ページ)。



4 「 」/「 」を押して「画質」を選び、「決定」を押す。



" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

5 「 」/「 」を押して希望の画質を選び、「決定」を押す。

画質について

設定	意味
スーパーファイン 表示:SFN	最も高画質で記録するときに使います。記録可能な静止画の数は、「ファイン」より減ります。約1/3に圧縮されます。
ファイン 表示:FINE	画質を優先するときに使います。約1/6に 圧縮されます。
スタンダード 表示 : STD	標準の画質です。約1/10に圧縮されます。


機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

動画の画像モードを選ぶ

動画の画像モードには「スーパーファイン」と「ファイン」「スタンダード」、「ライトモード」の4種類あります。お買い上げ時は「スーパーファイン」に設定されています。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ メニューで②の項目の「ムービー設定」を選び、「決定」を押す(139ページ)。



4 「 」/「 」を押して「画像モード」を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して希望の画像モードを選び、「決定」を押す。

画像モードについて

設定	画像サイズ	フレームレー	- ト ビットレート (画像+音声)(表示記録時)
スーパー ファイン	352×240	30 fps	約1200 Kbps	III n SFN
ファイン	352×240	30 fps	約750 Kbps	FINE
スタンダード	144×96	10 fps	約400 Kbps	≣STD
ライトモード	144×96	10 fps	約200 Kbps	ETGHT

"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

スーパーファイン:動画をもっともきれいに撮影できる モードです。画像をパソコンで加工したいときに適して います。お買い上げ時は「スーパーファイン」に設定さ れています。

ファイン:スーパーファインに比べて画質はやや劣りますが、より長い時間の動画が撮影できます。

スタンダード:画像サイズは小さくなりますが、ファインに比べて長い時間の動画が撮影できます。

ライトモード:電子メールに画像を添付するときなどに使います。画質はやや荒くなりますが、ファイルのサイズが小さいため、電子メールの送受信時にそれほど負荷がありません。

フレームレートとは

動画はたくさんの静止画を素早く入れ換えることで物体が動いているように見えます。フレームレートとは、1秒間に扱う静止画の数を表しています。数値が大きいほど、動画の動きはなめらかになります。本機では1秒間に最大30コマの静止画を扱うことができます(30 fps/フレームパーセカンド)。

ビットレートとは

数字が大きいほど画像がきれいになります。

1回の撮影での動画の最大記録時間について

画像モード	最大記録時間		
スーパーファイン	45秒		
ファイン	1分10秒		
スタンダード	2分20秒		
ライトモード	4分40秒		

本機で画像サイズ「1600× 1200 で記録した静止画 ファイルを、「1600×1200」 の画像サイズのない他機で再 生した場合、画像の一部が表 示されないことがあります。


静止画の画像サイズを選ぶ

記録時の画像サイズには2種類あります。

「1600×1200」または「640×480」

(電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」モードにしたとき は、「640×480」のみになります。)

お買い上げ時は「1600×1200」に設定されています。



- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 3 メニューで□の項目の「静止画設定」を選 び、「決定」を押す(139ページ)。





"メモリースティック"を使う - はじめに(つづき)

4 「 」/「 」を押して「画像サイズ」を選び、 「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して希望の画像サイズを選び、「決定」を押す。

表示は次のように変わります。

$$\Box_{1600} \longleftrightarrow \Box_{640}$$

画像サイズについて

意味	表示
静止画を1600×1200サイズ で記録する。	1600
静止画を640×480サイズで 記録する。	G ₆₄₀
	静止画を1600×1200サイズ で記録する。 静止画を640×480サイズで

1枚の"メモリースティック"に記録できる静止画枚数の目安

被写体の状況で撮影枚数が異なることがあります。

		" メモリースティック "容量				
画質	画像サイズ	8MB (付属)	16MB	32MB	64MB	128MB
スーパーファイン	1600 × 1200	約6枚	約12枚	約25枚	約51枚	約100枚
X-N-JF1J	640 × 480	約40枚	約80枚	約160枚	約325枚	約650枚
ファイン	1600 × 1200	約12枚	約25枚	約50枚	約100枚	約205枚
	640 × 480	約80枚	約160枚	約325枚	約650枚	約1310枚
スタンダード	1600 x 1200	約18枚	約37枚	約75枚	約150枚	約300枚
	640 × 480	約120枚	約240枚	約485枚	約980枚	約1970枚

1枚の"メモリースティック"に記録できる動画の記録時間の目安

被写体の状況で撮影時間が異なることがあります。

	" メモリースティック "容量				
画像モード	8MB (付属)	16MB	32MB	64MB	128MB
スーパーファイン	約45秒	約1分	約3分	約6分	約13分
ファイン	約1分	約2分	約5分	約10分	約20分
スタンダード	約2分	約5分	約10分	約20分	約41分
ライトモード	約5分	約10分	約20分	約41分	約82分

上の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる静止画の枚数と動画の時間です。

" メモリースティック " に静止画を撮る - メモリーフォト撮影

"メモリースティック"に静止画を記録でき ます。

電源スイッチを「メモリー」 モードにすると 以下の機能が使えません。

- デジタルズーム
- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW **SHUTTER**
- ワイドTV
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- プログラムAFのスポーツ レッスン(表示が点滅しま す)
- タイトル
- 手ぶれ補正

静止画を記録中は

電源を切ったり、フォトボタ ンを押したりすることはでき ません。

リモコンのフォトボタンを押

押したときに映っている画像 が記録されます。


手順2でフォトボタンを軽く 押すと

画像が瞬間的にまたたきます が、異常ではありません。

撮影日時/カメラデータは 画面には出ません。自動で " メモリースティック "上に記 録され、再生時に「データ コード」を押すと見ることが できます。リモコンも使えま す(36ページ)。

電源スイッチを「メモリー」 モードにして撮影すると 電源スイッチを「カメラ」モー ドにして撮影しているときに くらべて画角が少し広くなり ます。


撮影可能枚数は 画質の設定および被写体の状 96 況で異なります。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 雷源スイッチを「メモリー」モードにする。
- 2 フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能にな ります。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中 央部分の被写体に合わせて調整されます。



3 フォトボタンを深く押す。



ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録されます。

電源スイッチを「カメラ」モードにして「撮影スタンバ イ中]または[テープ撮影中]に"メモリースティック" に静止画を撮ることができます

詳しくは41ページをご覧ください。

連写の枚数は

画像サイズと"メモリース ティック"の残量によって変 わることがあります。

連写しているときは フラッシュの発光はできませ ん。

セルフタイマーまたはリモコンを使って撮影したときは 自動的に最大枚数まで連続し て撮影します。

高速連写では

画面が明るくなる現象(フリッカー)が起こったり、変色することがあります。また近くのものにピントが合わないようにフォーカスを制御します。

"メモリースティック"の残量 が3枚より少ないと ブラケット撮影はできませ ん。フォトボタンを押すと、 「メモリースティックのメモ リーがいっぱいです」と表示

ブラケット撮影の効果

されます。

液晶画面上では効果が見えに くい場合があります。テレビ モニターやパソコン画面など で効果を確認することをおす すめします。

連続して撮る(連写)

あらかじめメニューで連写の設定をしてメモリーフォト撮影を すると、以下の連写ができます。

ノーマル連写

約0.5秒間隔で1600×1200で4枚、640×480で25枚までの静止画を連続して撮影します。(🖳)

高速連写

約0.07秒間隔で32枚までの静止画を連続して撮影します。このとき、 静止画の画像サイズは640×480で記録されます。(□鳥)



ブラケット撮影

約0.5秒間隔で自動で露出を変えて3枚の画像を連続して撮影します。 (BRK)

マルチ画面連写


約0.5秒間隔で9枚の静止画を連続して撮影し、9分割された1つの画面に表示します。このとき、静止画の画像サイズは 640×480 で記録されます(闘))



"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

「ノーマル連写」「高速連写」では

フォトボタンを深く押している間、最大枚数まで連続して 撮影します。ボタンを深く押 すのをやめると、撮影は終わ ります。




- **1** 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ メニューで②の項目の「静止画設定」を選び、「決定」を押す(139ページ)。



④ 「 」/「 」で「連写」を選び、「決定」を押す。



5 「 」/「 」で「ノーマル」、「高速」、「ブラケット」または「マルチ画面」を選び、「決定」を押す。



- **6** 「閉じる」を押してメニュー画面を消す。
- 7 フォトボタンを深く押す。

" メモリースティック "の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 メモリーフォト撮影は終了します。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ご注意

- 内蔵フラッシュの推奨撮影 距離は0.3m~2.5mです。
- レンズフード(付属)やコンバージョンレンズ(別売り)を付けていると、フラッシュの光をさえぎり、レンズの影が映る(ケラレが出る)ことがあります。
- ◆ (AUTO赤目軽減)
 ◆ 4 (強制赤目軽減)では、個人差や被写体までの距離、予備発光を見ていないないないない。
 - 距離、予備発光を見ていないなどの条件により赤目の 軽減効果が現れにくいことがあります。
- 明るい場面で強制発光を使 うとフラッシュ効果が得られにくいことがあります。
- 充電中はフラッシュランプが点滅し、充電が完了するとランプは点灯します。
- 周囲が暗いときなどフォーカスが合いにくいときはホログラフィックAF(101ページ)または、「手動でピントを合わせる」のフォーカス距離情報(56ページ)をご使用くだい。

電源をはずして5分以上たつと


お買い上げ時の設定「AUTO」 に戻ります。

以下の操作中は、AUTOまた はΦ(AUTO赤目軽減)を選 んでもフラッシュは発光しま せん。

- NIGHTSHOT
- プログラムAEの スポットライト サンセット&ムーン フウケイ
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光

フラッシュを使って撮影する

フラッシュが自動で持ち上がり発光します。お買い上げ時は「AUTO」(表示なし)に設定されています。「AUTO」以外に設定するときは、(フラッシュ)ボタンを繰り返し押し、希望のモードを表示させます。



ボタンを押すたびに、以下のように表示が変わります。

→ **4** ③ 「AUTO」(表示なし) -

メニューで「動の項目の「赤目軽減」を「入」にしたとき(137ページ) 以下のように表示が変わります。

P 0 0 4 3 7

4 強制発光 : 周囲の明るさに関係なく発光します。

◆ AUTO赤目軽減:撮影前に予備発光し、目が赤く映るこ

とを抑制します。

● 4 強制赤目軽減:周囲の明るさに関係なく撮影前に予備

発光し、目が赤く映ることを抑制しま

す。

第 発光禁止 : 発光しません。

発光量は適切な明るさに調整されていますが、メニューの「フラッシュレベル」で変えることができます(137ページ)。お好みの明るさに設定するには試し撮りをしてご確認ください。

100 連写のときは フラッシュの発光はできません。

- コンバージョンレンズ(別売り)を付けていると、ホログラフィックAFの光をさえぎり、ピントが合わないことがあります。
- ・ ホログラフィックAFを発 光しても、充分な光が被写 体に届かない場合(推奨距 離は約2.5mまで)ピント は合いません。
- 障害物などでホログラ フィックAFの光がさえぎ られていると、ピントが合 わないことがあります。
- ホログラフィックAFの光 が画像の中心からずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれば、ピントは合います。
- ホログラフィックAFの光がぼやける場合は、ピントが合いにくくなることがあります。このような場合にはホログラフィックAF発光部をかわいた布などで拭いてください。

以下の場合、ホログラフィックAFは発光しません。


- 電源スイッチが「カメラ」モードのとき
- NIGHTSHOT
- フラッシュが ③発光禁止 になっているとき
- プログラムAEのサンセット&ムーンまたはフウケイ
- 手動でピント合わせをして いるとき
- スポットフォーカス
- 連写

補助光を使って撮影する - ホログラフィックAF

暗い場所でピントを合わせるための補助光です。

メニューで**©**の項目の「ホログラフィックAF」を「オート」に する。(お買い上げ時は「オート」に設定されています。)

暗い条件下での撮影時でKoNの表示が出たとき、フォトボタンを軽く押すと、フラッシュが持ち上がり、ピントが固定されるまでの間、補助光が自動発光します。



ホログラフィックAFとは

「ホログラフィックAF」はレーザーホログラムを応用し、暗闇 での静止画撮影を可能にした新しいAF補助光システムです。

このシステムはレーザー出力クラス1()を満たしており、従来の高輝度LEDや高輝度ランプを用いたシステムより目にやさしく、安全性が高いという特長があります。

ホログラフィックAFの発光部を至近距離から直接のぞき込んでも安全上問題はありませんが、懐中電灯を直接のぞき込んだときと同様、数分間残像が残ったり、目が眩むことがありますのでお控えください。

JIS規格(JP)、IEC規格(EU)、FDA規格(US)全ての時間基準30 000秒のクラス1を満たしています。これはレーザー光を直接、またはレンズなどで集光して30 000秒間のぞき込んでも安全なレーザー製品を意味しています。

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

NIGHTFRAMING中は以下 の操作ができません


- ホワイトバランス
- プログラムAE
- カメラ明るさ調節
- フレキシブルスポット測光
- スポットフォーカス
- 連写

NIGHTFRAMING中は

- フォーカススイッチを「手動」に設定していても、ピント合わせを自動で行います。
- ホログラフィックAFを 「切」に設定していても、補助光が発光します。
- フラッシュを「②発光禁 止」に設定していても、発 光します。
- 正しい色が表現されませんが、撮影された画像は自然な色合いです。

NIGHTFRAMING (ナイトフレーミング)を使う

夜間でも被写体を確認でき、フラッシュによる自然な色合いで 撮影できます。



- **1** 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- 2 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMINGスイッチを「NIGHTFRAMING」にする。

●NFとNIGHTFRAMING表示が点滅し、★ONともが点灯します。


- ③ フォトボタンを軽く押す。 補助光(ホログラフィックAF)(101ページ)が発光し、 フォーカスを自動調節します。
- フォトボタンを深く押し込む。
 カシャッと音がしてフラッシュが光り、撮影します。
 NIGHTSHOT/NIGHTFRAMINGスイッチを真ん中(緑の●の位置)にすると解除されます。

以下の場合、セルフタイマー は自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行 したあと
- セルフタイマー秒読み中に NIGHTFRAMINGスイッ チを切り換えたとき
- 電源スイッチを切り換えた とき

セルフタイマーメモリーフォト撮影

セルフタイマーを使って"メモリースティック"に静止画を記録できます。リモコンも使えます。



- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- 3 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出ます。
- 4 「閉じる」を押して、ページ2画面を消す。
- 5 フォトボタンを深く押す。

セルフタイマーの秒読みが始まります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影されます。

セルフタイマー撮影を中止するには

 h_{\circ}

撮影スタンバイ中に、もう一度ページ2画面の「セルフタイマー」を押し、セルフタイマー表示〇を消す。 リモコンを使ってセルフタイマーを解除することはできませ

テープの画像を静止画として取り込む

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に静止画として記録できます。 また、他機の画像を取り込んで、"メモリースティック"に静止画として記録できます。

静止画の画像サイズは「640×480」になります。

" メモリースティック "アクセ スランプ点灯中および点滅中 は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取り出したりしないでください。画像データが壊れることがあります。

画面に「メモリースティック フォーマットエラー」と表示 されたら

フォーマットの形式が違うな ど本機で認識できない" メモ リースティック "を使用して います。フォーマット形式を ご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。

テープに記録された音声は 記録できません。

タイトルは


記録できません。フォトボタンを押して画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

テープに記録されたデータ コードは

"メモリースティック"には記録できません。"メモリースティック"に取り込んだときの日時を記録します。カメラデータは記録できません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。



- 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- ② ►□(再生/一時停止ボタン)を押す。 テープの画像が映ります。
- ③ 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。



テープの画像が一時停止し、 「キャプチャー」が表示されま す。このとき記録はされません。

4 フォトボタンを深く押す。



バーのスクロール表示が終わる と、記録が完了します。


ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック" に記録されます。テープの画像は再生に戻ります。

ダビングを繰り返したなどで 記録状態の悪いテープを使う と、記録が途中で終了した り、「メモリースティック記 録エラー」が表示されて、記 録できません。乱れのない画 像を記録してください。

S映像端子を使うと

録画画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色いプラグ(映像)のかわりにS映像プラグをビデオやテレビのS(S1)映像端子に接続することをおすすめします。

他機をつないで静止画を取り込む



_____: 信号の流れ

メニューで 〒『の項目の「画面表示」を「パネル」にしてください。

(MICROMV端子)へ

(お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)

- **2** AV接続ケーブルを使用するときは、接続する映像端子を選ぶ(67ページ)。
- 3 再生側のビデオなどで再生を始める。または 録画したハテレビ番組を受信する。 他機の画像が液晶画面またはファインダーに映ります。
- 画像を取り込みたい部分で104ページの手順 3~4を行う。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス

"メモリースティック"に記録してある静止 画を、カメラで撮影している動画に重ねることができます。重ねた画像はテープまたは " メモリースティック "に記録できます。 (" メモリースティック "には静止画のみ記録 できます。)

- M. クロマキー(メモリークロマキー) イラストや枠などの静止画を使い、静 止画の青色の部分のみを抜いて動画と 重ねる。
- M. ルミキー(メモリールミキー) 手書きイラストやタイトルなどの静止 画を使い、静止画の明るい部分を抜い て動画に重ねる。旅行やイベントの前 にあらかじめタイトルを"メモリース ティック"に入れておくと便利です。
- (M. ルミキー) 静止画 動画 静止画 + 動画 HAPPY BIRTHDAY + BIRTHDAY
- C. クロマキー(カメラクロマキー) 背景などの静止画に動きのある被写体 を重ねる。(青色を背景に被写体を撮影 し、青色の部分のみを抜く。)
- (C. クロマキー) 静止画 動画 静止画 + 動画 十 青色
- M. オーバーラップ*(メモリーオーバーラップ) "メモリースティック"に記録してある 静止画から、カメラで撮影している動 画にフェードインをする。 *テープにのみ記録できます。



- MPEGムービー撮影した動画にメモリーミックスすることはできません。
- 重ねる静止画に白い部分が 多いと、小画面で表示した ときにはっきりと見えない ことがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは


本機で再生できないことがあります。

付属の" メモリースティック " には

サンプルとして20枚の画像が記録されています。

- M. クロマキー用 18枚 (枠など) 100-0001~100-0018
- C. クロマキー用 2枚 (背景になる絵など) 100-0019~100-0020

サンプル画像は プロテクトされています。 (125ページ)



重ねた画像をテープに記録するとき

- あらかじめ静止画が記録された"メモリースティック"を入れておいてください。
- 記録用のテープを入れておいてください。
- **●** 電源スイッチを「カメラ」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- ❸ 「メモリーミックス」を押す。

"メモリースティック"に記録した画像が画面右下の小画 面に表示されます。



4 画面右側の「-」/「+」を押して、重ねたい 静止画を選ぶ。

> - :前の画像を出すとき + :次の画像を出すとき

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

ご注意

効果を選び直すことはできません。一度「→切」を押し、ページ2画面まで戻ってください。

M. オーバーラップを選ぶと 静止画を選び直せません。一度「→切」を押し、メモリー オーバーラップを解除してか ら選び直してください。 5 希望の効果を選ぶ。



静止画が撮影スタンバイ中の 動画と重なります。

6 画面左側の「-」/「+]を押して調節し、「→ 決定」を押す。

ページ2画面に戻ります。

調節する内容は以下の通りです。

M. クロマキー	静止画の、青色部分のみの抜き具合。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の抜き具合。
C. クロマキー	動画の、青色部分のみの抜き具合。
M. オーバーラップ	調節の必要はありません。



バー表示を小さくするほど効果が 大きくなります。

- 7 「閉じる」を押して、機能画面に戻る。
- **3** スタート/ストップボタンを押して撮影を始める。

静止画を選び直すには

手順6の前で画面右側の「-」/「+」を押す。

メモリーミックスを解除するには

手順3の画面で「→切」を押す。

ページ2画面に戻ります。

ご注意

- MPEGムービー撮影した動画にメモリーミックスすることはできません。
- 重ねる静止画に白い部分が 多いと、小画面で表示した ときにはっきりと見えない ことがあります。
- 効果を選び直すことはできません。「→切」を押し、ページ2画面まで戻ってください。

静止画の画像サイズは 「640×480」になります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

" メモリースティック "にメモ リーミックスするときは プログラムAEは働きません。

重ねた画像を"メモリースティック"に静止画と して記録するとき

あらかじめ静止画が記録された"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- ③ 「メモリーミックス」を押す。

"メモリースティック"に記録した画像が画面右下の小画 面に表示されます。



- 静止画

④ 画面右側の「-」/「+」を押して、重ねたい 静止画を選ぶ。

> - : 前の画像を出すとき + : 次の画像を出すとき

5 希望の効果を選ぶ。



静止画が撮影スタンバイ中の 動画と重なります。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

ページ2画面に戻る。

調節する内容は以下の通りです。

M. クロマキー	静止画の、青色部分のみの抜き具合。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の抜き具合。
C. クロマキー	動画の、青色部分のみの抜き具合。



バー表示を小さくするほど効果が 大きくなる。

- 7 「閉じる」を押して、機能画面に戻る。
- 3 フォトボタンを深く押す。 バーのスクロール表示が終わると、記録が完了します。 ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック"

静止画を選び直すには

に記録されます。

手順6の前で画面右側の「-」/「+]を押す。

メモリーミックスを解除するには

手順3の画面で「→切」を押す。

ページ2画面に戻ります。

" メモリースティック "に動画を撮る - MPEGムーピー撮影

" メモリースティック "に音声つきで動画を 記録できます。

ご注意

音声はモノラルで記録されます。

本機で撮影したMPEGムー ビーは

- ・ MPEG MOVIE ADです。
- デジタルスチルカメラ、 MPEG MOVIE AD対応以 外のデジタルビデオカメラ レコーダーでは再生できま せん。
- i.LINK (MICROMV端子) から出力することはできません。

電源スイッチを「メモリー」 モードにすると

- 以下の機能が使えません。 - デジタルズーム
- SUPER NIGHTSHOT
- COLOR SLOW SHUTTER
- ワイドTVモード
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- プログラムAEのスポーツ レッスン (表示が点滅します)
- (衣小か点滅しより) - タイトル
- 手ぶれ補正

別売りのフラッシュを接続し ているとき

MPEGムービー撮影をするときは、フラッシュの電源を「切」にしてください。フラッシュへの充電音が記録されることがあります。


撮影日時は

画面には出ません。自動で "メモリースティック"上に記録され、再生時に「データ コード」を押すと見ることができます。カメラデータは記録できません。リモコンも使えます(36ページ)

撮影中は

本機のカセットを取り出さないでください。カセット取り 出し中は音声を記録しません。

電源スイッチを「メモリー」 モードにして撮影すると 電源スイッチを「カメラ」 モードにして撮影している時 にしてななで画角が少し広くな ります。




あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- **1** 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- ② スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、録画ランプが点灯します。

画像モード	最大録画時間	
スーパーファイン	45秒	
ファイン	1分10秒	
スタンダード	2分20秒	
ライトモード	4分4O秒	



撮影を中止するには

スタート/ストップボタンを押す。

"メモリースティック"に動画を撮る - MPEGムービー撮影(つづき)

ご注意


以下の場合、セルフタイマー は自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと
- セルフタイマー秒読み中に NIGHTFRAMINGスイッ チを切り換えたとき
- 電源スイッチを切り換えた とき

セルフタイマーMPEGムービー撮影

セルフタイマーを使って" メモリースティック "に動画を記録 できます。

リモコンも使えます。



- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- ② 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2 画面を出す。
- ③ 「セルフタイマー」を押す。 セルフタイマー表示心が出ます。
- 4 「閉じる」を押して、ページ2画面を消す。
- スタート/ストップボタンを押す。
 セルフタイマーの秒読みが始まります。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなります。ボタンを押してから約10秒後に、自動的に撮影されます。

秒読みを停止するには

スタート/ストップボタンを押す。再開するにはもう一度押す。

セルフタイマーを中止するには

撮影スタンバイ中に、もう一度ページ2画面の「セルフタイマー」を押し、セルフタイマー表示〇を消す。

リモコンを使ってセルフタイマーを解除することはできませ ん。

テープの画像を動画として取り込む

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に動画として記録できます。 また、他機の画像を取り込んで、"メモリースティック"に動画として記録できます。

ご注意

ステレオで記録された音声は モノラルに変換されて記録されます。

"メモリースティック"アクセ スランプ点灯中および点滅中 は


本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取り出したりしないでください。画像データが壊れることがあります。

タイトルは

記録できません。スタート/ストップボタンを押して画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

テープに記録されたデータ コードは

- " メモリースティック "には記 録できません。
- "メモリースティック"に取り 込んだときの日時が記録され ます。カメラデータは記録で きません。



- 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- **1** 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- ② ► □(再生/一時停止ボタン)を押す。 テープの画像が映ります。
- **③** 取り込む画像の開始点でスタート/ストップボタンを押す。

画像モード	最大録画時間	
スーパーファイン	45秒	
ファイン	1分10秒	
スタンダード	2分20秒	
ライトモード	4分40秒	



画像の取り込みを中止するには スタート/ストップボタンを押す。


テープの画像を動画として取り込む(つづき)


ご注意

ダビングを繰り返したなどで 記録状態の悪いテープを使う と、記録が途中で終了した り、「メモリースティック記 録エラー」が表示されて、記 録できません。乱れのない画 像を記録してください。

S映像端子を使うと 録画画像がより忠実に再現できます。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの 黄色いプラグ(映像)のかわりにS映像プラグをビデオ、 またはテレビのS(S1)映像 端子に接続することをおすすめします。

他機をつないで動画を取り込む





____: 信号の流れ

メニューで配の項目の「画面表示」を「パネル」にしてください。(お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- **2** AV接続ケーブルを使用するときは、接続する映像端子を選ぶ(67ページ)。
- 3 再生側のビデオなどで再生を始める。または 録画したハテレビ番組を受信する。 他機の画像が液晶画面またはファインダーに映ります。
- 4 取り込む画像の開始点でスタート/ストップボタンを押す。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック "に記録してある静止 画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に動画も含めた画像を6枚ずつ表 示できます。

ご注意

以下の場合、正しく再生できないことがあります。

- パソコンで加工した画像 データを本機で再生する場合
- 撮影に使った機器以外で画 像データを再生する場合

メモリーフォト再生した画像 は

i.LINK(MICROMV端子)からは出力されません。

データファイル名について


- ディレクトリ構造がDCF規格に準拠していないと、ディレクトリ番号は表示されず、ファイル名のみ表示される場合があります。
- ディレクトリ構造がDCF規格に準拠していないと「メモリースティックディレクトリエラー」と表示されることがあります。このとき、再生は可能できません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れている、または本機で扱えないファイル形式です。

テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように見えることがありますが、 故障ではありません。データ上は問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

静止画は

ページ1、ページ2、ページ3 画面上でも、「 - 」/「+」を押 して選ぶことができます。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ② 「再生」または「□再生」を押す。 最後に撮影した画像が表示されます。
- 3 「‐」/「+」を押して、静止画を選ぶ。

- :前の画像を見るとき + :次の画像を見るとき

メモリーフォト再生を止めるには

「カメラ」、「ビデオ」またはリモコンのメモリー再生ボタンを押す。

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

"メモリースティック"内部 に表示できる画像が1枚もな いときに

リモコンのメモリー再生ボタンを押すと、「ファイルがあ りません」と表示されます。


撮影日時/カメラデータは「データコード」を押すと見ることができます。 リモコンも使えます(36ページ)

画面表示を消すには 画面表示/タッチパネルボタ ンを押します。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

インデックス表示ができない 場合があります。

静止画再生中の画面表示



画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)

撮影した画像を6枚ずつ一度に再生できます。画像を検索する ときなどに便利です。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。


- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ②「ビデオ」モードのときは、「□再生」を押す。

「メモリー」モードの時は、手順3へ進む。

ご注意

インデックス表示をしているときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記録順を示す番号です。データファイル名(85ページ)とは違いますのでご注意ください。 3 「インデックス」を押す。

インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶マークが表示されます。



- 前の6枚を見るときは「」を押す
- ・次の6枚を見るときは「」を押す リモコンの「+」「-」ボタンを使って、表示される画像 の前後6枚を見ることができます。

機能画面に戻すには「閉じる」を押す。

1枚の表示(シングル表示)に戻すには 表示したい画像を押す。

動画を見る - MPEGムービー再生

" メモリースティック " に記録した動画を見ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に静止画も含めた画像を6枚ずつ 表示できます。

ご注意

以下の場合、正しく再生できないことがあります。

- パソコンで加工した画像 データを本機で再生する場合
- 撮影に使った機器以外で画像データを再生する場合

本機で撮影したMPEGムー ビーは

- MPFG MOVIF ADです。
- デジタルスチルカメラ、 MPEG MOVIE AD対応以 外のデジタルビデオカメラ レコーダーでは再生できません。
- i.LINK(MICROMV端子) から出力することはできま せん。

テレビで見るときは


- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

動画は

ページ1、ページ2、ページ3 画面上でも、「 - 」/「+」を押 して選ぶことができます。

" メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときに

リモコンのメモリー再生ボタンを押すと、「ファイルがありません」と表示されます。



*「ビデオ」モードのときは「1一再生」と表示されます。

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ② 「再生」または「□再生」を押す。 最後に撮影した画像が表示されます。
- 3 「 」/「 + 」を押して、動画を選ぶ。

- : 前の画像を見るとき + : 次の画像を見るとき

- **4**「MPEG▶Ⅱ」を押して、再生を始める。
- **5** 「音量 」/「音量 + 」を押して、音量を調節する。

音量 - : 小さくするとき 音量 + : 大きくするとき

液晶画面を内側に向けて閉じていると、本機から音声は 出ません。

MPEGムービー再生を一時停止するには

「MPEG▶Ⅱ」を押す。

もう一度押すと、再生が始まります。

画面サイズについて ファイルによっては、画面が 中央に表示されなかったり、 画面サイズを切り換えたとき に液晶画面いっぱいに表示さ れない場合があります。

画面サイズを切り換える

「画面サイズ」を押す。画面サイズが下記のように切り換わります。




撮影日時は

「データコード」を押すと、見ることができます。 リモコン も使えます(36ページ)。

画面表示を消すには 画面表示/タッチパネルボタン を押します。

動画再生中の画面表示



"メモリースティック"に撮った静止画をテープにダビングする

あらかじめ" メモリースティック " に記録した静止画をテープにダビングできます。 リモコンも使えます。

ご注意


- MPEGムービー撮影した画像は、「メモリー上の動画はテープに記録できません」と表示され、ダビングできません。
- インデックス画面はダビン グできません。

ダビング中は以下の操作はで きません

- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー消去
- メモリー+/-
- メモリーミックス

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

ダビングできないことがあり ます。



- 記録用のテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」モードにする。
- ② ビデオ操作ボタンを使って、画像をダビング したい場所を探し、テープを停止する。
- ③ 「 ① 再生」を押す。
 最後に撮影した画像が表示されます。
- 4 「 」/「 + 」を押して画像を選ぶ。

- : 前の画像を見るとき + : 次の画像を見るとき

5 「機能」を押し、「ページ3」を押してページ3 画面を出す。 ⑥「□□録画そうさ」を押し、「録画スタート」を 押す。

テープへのダビングが始まります。 止めたいところで「録画ポーズ」を押す。

では、手順4~6を繰り返す。

ダビングを中止するには


■(停止ボタン)またはリモコンの停止ボタンを押す。

機能画面に戻すには

手順6の後に「→戻る」を押し、「閉じる」を押す。

リモコンを使ってダビングする

手順4の後で●録画ボタンと右側のボタンを2つ同時に押し、ダビングを始める。



" メモリースティック " に撮った静止画を拡大する - メモリー再生ズーム

" メモリースティック "に記録した静止画を 拡大して見ることができます。 拡大した静止画は見たい部分を選べ、本機の"メモリースティック"にダビングできます。

再生ズームの画像は

i.LINK(MICROMV端子)から出力することはできません(39ページ)。

再生ズーム中に

画面表示/タッチパネルボタンを押すと表示枠が消えます。 このとき押した部分を画面の中心に移動できません。

画像の周辺部分は

拡大できますが、画面の中心 には移動しません。


MPEGムービー撮影した画 像は

再生ズームはできません。

メモリー再生ズームした画像 を"メモリースティック"に 保存するには

フォトボタンを押すと表示中 の画像を保存することができ ます。(画像サイズは640× 480になります。)

フォーカススイッチが「ズーム」になっていると ズームリングでも倍率を変えることができます。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- [メモリー再生中]に
 「機能」を押し、「ページ2」を押してページ2
 画面を出す。
- 2 「再生ズーム」を押す。



再生ズーム画面が表示されま す。

- 画面上の枠内の拡大したい部分を押す。 押した部分を中心に2倍に拡大された画像が再生されます。さらに枠内の別の場所を押すと、押した部分を画面の中心に移動することができます。
- 4 ズームレバーで倍率を変える。

ズームは約1.1倍から5倍までの間で選べます。



W: 倍率を低くするとき T: 倍率を高くするとき

メモリー再生ズームを解除するには 「→終了」を押す。

画像を順番に自動再生する・スライドショー


画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテー ションなどに便利です。

テレビで見るときは あらかじめ本機を付属のAV 接続ケーブルでつないでくだ さい(39ページ)。

設定中に"メモリースティック"を入れ換えると スライドショーは動作しません。"メモリースティック"を 入れ換えたら、始めから操作 し直してください。

" メモリースティック "内部に 表示できる画像が1枚もない ときは

「ファイルがありません」とい うメッセージが表示されま す。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ③ メニューで□の項目の「スライドショー」を 選び、「決定」を押す(139ページ)。



4 「スタート」を押す。



" メモリースティック "の画像が 順番に再生されます。

画像を順番に自動再生する - スライドショー(つづき)

スライドショーを中止するには「 →終了」を押す。

スライドショーを一時停止するには 「ポーズ」を押す。

機能画面に戻すには 「→終了」を押し、「閉じる」を押す。

お好みの画像からスライドショーを始めるには 手順4の前に「-」/「+」で最初の画像を選んでおく。


大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意

画像にプロテクトがかかって いても"メモリースティック" をフォーマットすると"メモ リースティック"の内容はす べて失われます。フォーマッ トする前に内容を確認してく ださい。

"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると プロテクトは実行できませ ん。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ②「ビデオ」モードのときは、「□再生」を押す。

「メモリー」モードのときは、手順3へ進む。

- ③「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- 4 「プロテクト」を押す。 プロテクト画面になります。
- 5 プロテクトしたい画像を押す。



プロテクトされた画像に「**〜**¬」 マークが表示されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

プロテクトを解除するには

手順5でプロテクトを解除する画像をもう一度押す。 解除された画像からは「~~」マークが消えます。


画像を消す - 消去

不要になった画像を消去できます。 撮影したすべての画像を消去したり、画像を 選んで消去したりできます。

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 一度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- "メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると 消去は実行できません。

シングル画面表示のとき



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ② 「再生」または「□再生」を押して、「+」 「-」で消去したい画像を表示する。
- 3 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- 4 「消去」を押す。



「消去しますか?」が表示されま す。

5 「実行」を押す。 画像が消去されます。

機能画面に戻すには 手順5の後で「閉じる」を押す。

画像の消去を中止するには手順5で「中止」を押す。

インデックス表示のとき



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ②「ビデオ」モードのときは、「□再生」を押す。 「メモリー」モードのときは、手順3へ進む。
- ③ 「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- 4 「消去」を押し、消去したい画像を押す。



消去する画像の番号が反転しま す。

- **5** さらに消去したい画像があれば、その画像を 押す。
- 6 画像を選び終わったら、「決定」を押す。




「消去しますか?」が表示されま す。

7 「実行」を押す。画像が消去されます。

機能画面に戻すには 手順7の後で「閉じる」を押す。 画像の消去を中止するには 手順7で「中止」を押す。


すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。




あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」モードにする。
- ② 「機能」を押し、ページ1画面を出す。



4 「 」/「 」で「消去」を選び、「決定」を押す。

「消去」が「消去します」の表示に変わります。



「消去中」と表示されているときは 電源スイッチを切り換えたり、ボタン操作を行わないでください。

5 「決定」を押す。

「消去中」の表示が点滅します。

プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示されます。



機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

全消去を中止するには

手順5で「戻る」を選び、「決定」を押す。


プリントマークを付ける・プリントマーク

"メモリースティック"に撮影した静止画の中からプリントしたい画像を直接指定して、マークを付けることができます。後でプリントするときに便利です。

本機はプリントしたい画像を選択できる DPOF (Digital Print Order Format) 規格 に対応しています。


"メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると プリントマークは実行できま せん。

動画には プリントマークを付けること ができません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 モードにする。
- ②「ビデオ」モードのときは、「□再生」を押す。 「メモリー」モードのときは、手順3へ進む。
- ③「インデックス」を押し、インデックスを表示する。
- プリントマーク 」を押す。プリントマーク画面になります。
- 5 プリントマークを付ける画像を押す。



「凸~」マークが表示されます。

機能画面に戻すには

「閉じる」を押す。

プリントマークを解除するには

手順5でプリントマークを解除する画像をもう一度押す。 解除された画像からは「凸~」マークが消えます。

画像をパソコンで見る

テープまたは"メモリースティック"の画像をパソコンでご覧になるには、接続方法が異なります。目的に合わせて下記の接続をしてください。

メモリースティックスロットを装備した パソコンでご覧になるときは、"メモリー スティック"を本機から取り出して、パソ コンのメモリースティックスロットに入 れてご使用ください。

			パソコンに	参照取扱説明書	
	本機の接続端子	接続ケーブル	必要な環境	Windowsを お使いの方へ	Macintoshを お使いの方へ
	USB端子	USBケーブル (付属)	USB端子、 編集 ソフト	PIXELA ImageMixer 取扱説明書	-
テープの画像	i.LINK (MICROMV 端子)	i.LINKケーブル (別売り)	i.LINK (IEEE1394) 端子、編集 ソフト	Movie Shaker 取扱説明書	-
" メモリース ティック "の 画像	USB端子*	USBケーブル (付属)	USB端子、 編集 ソフト	PIXELA IM 取扱訪	

i.LINKドライバ、USBドライバ、およびアプリケーションソフトのインストールが完了するまで、本機とパソコンを絶対に接続しないでください。先に接続すると、i.LINKドライバ、USBドライバが正しくインストールできません。

お持ちのパソコンの各端子、編集ソフトについては、パソコンメーカーにお問い合わせください。

*USB端子で接続できないパソコンのとき

別売りのメモリースティック用フロッピーディスクアダプター、メモリースティック用PC カードアダプターをご使用ください。

アクセサリーご購入の際は、アクセサリーの推奨使用環境をカタログでご確認の上ご購入ください。

画像をパソコンで見る(つづき)

パソコンを使用するときのご注意

- " メモリースティック "
- ・パソコンでフォーマットした"メモリースティック"を本機に使用した場合や、USB接続時に本機内の"メモリースティック"をパソコンからフォーマットした場合は保証致しません。
- " メモリースティック "内のデータを圧縮しないでください。 圧縮されたデータは本機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開く とファイルサイズが大きくなる場合があります。
- レタッチソフトなどを使って加工した画像をパソコンから本機に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使い の場合

MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることがあります。その際は下記のホームページで最新ドライバをダウンロードしてご使用ください。

http://www.vaio.sony.co.jp

[ダウンロード]から適当なアップデートプログラムを選び、ダウンロードしてください。

ネットワークにアクセスする

本機に対応したBluetooth機能搭載機器(別売り) またはUSB機器(別売り)を使用して、インターネットに接続できます。ホームページを見たり、電子メールを送受信したり、Web上の専用アルバムの使用、i-Jumpサービスの利用などができます。

ここでは、ネットワークメニューを表示する 手順のみを説明します。


商標について

- Bluetoothはその権利者が 所有している商標であり、 ソニーはライセンスに基づ き使用しています。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。
- **❸**(Bluetooth) ランプについて

本機がBluetooth搭載機器と 通信中、青いランプが点灯し ます。

ご注意

- 電源スイッチを「メモリー/ ネットワーク」モードにして、撮影スタンバイ状態であることを確認してください。
- 「ネットワーク」モード中は電源を取りはずさないでください。「ネットワーク」モードで設定した内容が消えてしまう電源スイッチを「(充電)切」にするときや、モードを切り換えるときは「ネットワーク」モードを終了させてください。



- 電源スイッチを「メモリー/ネットワーク」 モードにする。
- 2 「ネットワーク」を押す。



ネットワークメニューが表示さ れます。

詳しくは、別冊の「ネットワーク機能取扱説明書」をご覧ください。

ネットワークにアクセスする(つづき)

ご注意


- ネットワーク操作中は、液 晶画面の裏側をささえなが ら指または付属のスタイラ スで軽く押してください。
- ネットワーク操作中は、下 記の部分を手でおおわない でください。電波がさえぎ られることがあります。



ネットワーク機能操作中の正しい構え方

ネットワーク操作を安定して行うため、本機を平らなところに 置き、液晶画面を見やすい角度にして操作してください。


ネットワーク操作に必要なボタンが液晶画面に表示されます。 付属のスタイラスで押して操作してください。



使い終わったら

付属のスタイラスは、グリップベルトに付いている専用のホル ダーに収納してください。

スタイラスの向きを図のようにして、カチッと音がするまで押 し込みます。



メニューでお買い上げ時の設定を変える


画面上のメニュー項目を、「 」/「 」で選択し、本機のお買い上げ時の設定を一部変更できます。

次の順で選択します。

メニュー画面 アイコン 項目 設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- マニュアル設定
- ▼ カメラ設定
- ▼ ビデオ設定
- パネル/VF設定
- ☑ メモリー設定
- **四** カセットメモリー設定
- ◯ テープ設定
- 初期設定
- ETC その他



- 電源スイッチを「カメラ」、「メモリー/ネット ワーク」または「ビデオ」モードにする。
- 2 「機能」を押し、ページ1画面を出す。
- ❸ 「メニュー」を押して、メニュー画面を出す。



「カメラ」モードのとき




「ビデオ」モードのとき




「メモリー/ネットワー ク」モードのとき

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)


4 「 」/「 」を押して希望のアイコンを選び、 「決定」を押す。



5 「 」/「 」を押して希望の項目を選び、「決 定」を押す。



⑥ 「」/「」を押して設定を切り換え、「決定」を押す。



詳しくは、「各設定項目の説明」(137ページ)をご覧ください。

機能画面に戻すには「閉じる」を押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、そのとき 使える項目のみ表示されます。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
【▼ (マニュアル設定)			_
プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行う。(51ページ)	「カメラ」 「メモリー」
ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。 (48、58ページ)	「カメラ 」 「ビデオ 」
赤目軽減	切	赤目補正が働かない。	「カメラ」
	λ	撮影前に予備発光し、目が赤く映ることを抑制 する。	「メモリー」
フラッシュレベル	明るい	フラッシュの発光量を通常より多くする。	「カメラ」
-	ノーマル	通常の設定。	「メモリー」
-	暗い	フラッシュの発光量を通常より少なくする。	_
ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する。(44ページ)	「カメラ」 「メモリー」
シャープネス		画像輪郭をやわらかくするかくっきりさせるかを「 」/「 」で調節する。	「カメラ」 「メモリー」
オートシャッター	λ	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	「カメラ」
-	切	明るいときでも、自動的に電子シャッターが働 かない。	_
(カメラ設定)			
デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。 10倍までのズームが働く。	「カメラ」
	20 x	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く。(26ページ)	
-	120 x	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。(26ページ)	_
拡大フォーカス	切	拡大フォーカスしない。	「メモリー」
表示	λ	マニュアルフォーカス時、画面中央部が2倍に表示される。	-
ワイドTV	切	ワイドTVモードにしない。	「カメラ」
-	Д	ワイドTVモードにする。(45ページ)	=

フラッシュレベルは フラッシュレベルに対応してい ない外部フラッシュでは設定で きません。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
█ (カメラ設定)			
手ぶれ補正	λ	手ぶれ補正が働く。	「カメラ」
-	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	_
ホログラフィック AF	オート	暗いところで被写体にフォーカスが合いにくい ときに、ホログラフィックAF発光部が発光す る。(101ページ)	「メモリー」
-	切	ホログラフィックAFを働かせない。	_
N. S. ライト	Д	NIGHTSHOTライトを使用する。(30ページ)	「カメラ」
-	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	「メモリー」
▼(ビデオ設定)			
ビデオ入力	ビデオ	AV接続ケーブルの映像端子を使って相手機から映像を入力する。	「ビデオ」
	Sビデオ	AV接続ケーブルのS映像端子を使って相手機から映像を入力する。	_
(パネル/VF設定)			
パネルバック ライト	明るさノーマル明るい	液晶画面のバックライトを標準の明るさにする。 液晶画面のバックライトをより明るくする。	「カメラ」 「メモリー」 - 「ビデオ」
パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを「 」/「 」で調節する。 うすくなる	「カメラ」 「メモリー」 「ビデオ」
VFバック ライト	明るさノーマル	ファインダーのパックライトを標準の明るさにする。	「カメラ」 「カメラ」 「メモリー」 - 「ビデオ」
	明るい	ファインダーのバックライトをより明るくす る。	- [73]

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になって いても、手ぶれが大きすぎる と、補正しきれないことがあ ります。
- ・ コンバージョンレンズ(別売 り)を取り付けると、手ぶれ 補正が効きにくくなります。

手ぶれ補正を解除すると 本機を左右に動かしたときにそ の動きを補正しようとするな ど、不必要な補正を防ぎます。 このとき画面に手ぶれ補正 138「切」表示"關於出ます。

「パネルバックライト」「VF バックライト」は

- •「明るい」を選ぶと撮影時の バッテリー使用時間が約1割 短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的に「明るい」に なります。

「パネルバックライト」「パネ ル色のこさ」、「VFバックライ ト」は 調節しても記録される画像に変 化はありません。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
□(メモリー設定)			
静止画設定			
連写	切	連写しない。	「メモリー」
	ノーマル	4~25枚までの画像を連写する。(97ページ)	
	高速	32枚まで画像を高速連写する。	
	ブラケット	露出を変えて3枚の画像を連写する。	
	マルチ画面	9連写して9分割の画面にする。	
画質	スーパーファイン	最も高画質で静止画を記録する。(89ページ)	「メモリー」
	ファイン	高画質で静止画を記録する。	「ビデオ」
	スタンダード	標準の画質で静止画を記録する。	_
画像サイズ	1600 × 1200	静止画を1600×1200サイズで記録する。 (93ページ)	「メモリー」
	640 x 480	静止画を640×480サイズで記録する。	_
ムービー設定			
画像モード	スーパーファイン	最高の画質で動画を記録する。(91ページ)	「メモリー」
	ファイン	高画質で動画を記録する。	「ビデオ」
	スタンダード	標準の画質で動画を記録する。	_
	ライトモード	電子メール添付用などの動画を記録する。	_
メモリー 残量表示	オート	以下のときにメモリー残量を表示する。 ・ " メモリースティック "を入れた後、5秒間。 ・ 電源スイッチを「メモリー」モードにして、メモリー残量が1分未満になったとき。 ・ 動画記録が終了してから5秒間。	「メモリー」 「どデオ」
	λ	メモリー残量を常に表示する。	
スライドショー		スライドショーをする。(123ページ)	「メモリー」
ファイルナンバー	連番	"メモリースティック"を取り換えてもファイル 番号を連続して付ける。	「メモリー 」 「ビデオ 」
· 	リセット	"メモリースティック"ごとにファイル番号を 0001から付ける。	
全消去		プロテクトのかかっていない全ての画像を消去 する。(128ページ)	「メモリー」

画質を選ぶと 画質に合った記録可能枚数が表 示されます。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

Ē	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
実る	フォーマットを中止する。	「メモリー」
フォーマット	本機に入れた " メモリースティック " をフォー	_
初期化)	マットする。フォーマットすると" メモリース	
	定」を押す。	
	3 画面に「フォーマットします」と表示された	
	ら、「決定」を押す。「フォーマット中」の表	
	示が点滅する。「完了」と表示されると終了。	
)		
	タイトルを消去する。(76ページ)	 「カメラ」
		「ビデオ」
λ	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	「ビデオ」
刀	タイトルを出さない。	_
	カセットに名前を付ける。(82ページ)	 「カメラ」
		「ビデオ」
	マイクロカセットメモリーのデータをすべて消	 「カメラ」
	去する。(84ページ)	「ビデオ」
λ	次のときにカセット情報を5秒間表示する。	 「カメラ」
	(81ページ)	「ビデオ」
	「カメラ」モードでテープを入れたとき	
	• 電源スイッチを 「ビデオ」 モードにしたとき	
刀	カセット情報を表示しない。	
	戻る フォーマット 初期化)	プォーマットを中止する。 フォーマット 本機に入れた"メモリースティック"をフォーマットする。フォーマットすると"メモリースティック"の記録内容は消去されます。 1「」/「」で「フォーマット」の項目を選び、「決定」を押す。 2「」/「」で「フォーマット」を選び、「決定」を押す。 3 画面に「フォーマットします」と表示されたら、「決定」を押す。「フォーマット中」の表示が点滅する。「完了」と表示されると終了。) タイトルを消去する。(76ページ) タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。タイトルを出さない。カセットに名前を付ける。(82ページ) マイクロカセットメモリーのデータをすべて消去する。(84ページ) 、次のときにカセット情報を5秒間表示する。(81ページ) ・「カメラ」モードでテープを入れたとき・電源スイッチを「ビデオ」モードにしたとき

フォーマットについて

- 付属または別売りの"メモリースティック"はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。あらためてフォーマットする必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間に以下の操作をしないでください。
 - 電源スイッチを切り換え る。
 - ボタン操作
 - " メモリースティック "を 取り出す。

- ・"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると、 フォーマットできません。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示されたときは、本機でフォーマットしてください。
- 付属の"メモリースティック"にあらかじめ記録してあるサンブル画像は消去されます。
- 画像にプロテクトをかけていても消去されます。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
◎ (テープ設定)			
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。	「カメラ」
		テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。	「ビデオ」
		• ▶Ⅲ(再生/一時停止ボタン)または画面表示/	
		タッチパネルボタンを押してから8秒間。	_
	λ	テープ残量を常に表示する。	
🖹 (初期設定)			
日時あわせ		日付・時刻を合わせる。(16ページ)	「カメラ」
			「メモリー」
USBストリーム	切	USBストリーミング機能を使用しない。	「カメラ」
	λ	USBストリーミング機能を使用する。	「ビデオ」
デモモード	λ	本機の機能を一覧できる。	「カメラ」
	切	デモンストレーションを表示しない。	

デモモードについて

- カセットまたは" メモリース ティック"が入った状態では 操作できません。
- NIGHTSHOTにすると、 "NIGHTSHOT"が表示さ れ、デモンストレーションは 始まりません。また、メ ニューでも「デモモード」が 選べません。
- デモンストレーション中に タッチパネルを押すと、デモ ンストレーションが中断さ れ、スタンバイ状態になりま す。10分後に再びデモンス トレーションが始まります。
- お買い上げ時は「スタンバ イ」という設定になっていま す。これは10分後にデモン ストレーションが始まる設定 です。 カセットを入れるか、電源ス イッチを「カメラ」モード以 外にするか、メニューで 「切」にすれば解除されま す。再び「スタンバイ」にす るにはメニューで「入」にし たまま電源スイッチをいった ん「(充電)切」にし、「カメ ラ」モードに戻します。

メニューでお買い上げ時の設定を変える(つづき)

イコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
(その他)			
データコード (リモコン操作時)	日付/ カメラ データ	リモコンのデータコードボタンを押したとき、 日付・時刻またはカメラデータを表示する。 (36ページ)	「メモリー」
-	日付データ	日付・時刻を表示する。	=
エリア設定		本機を海外で使用するときなど、使用する場所 (エリア)が一時的に変わるときに設定する。 (158ページ)	「カメラ 「メモリー
サマータイム	切	サマータイム中でないとき。	「カメラ
-	Д	サマータイム中のとき。	「メモリー
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をした ときにメロディーが鳴る。	「カメラ 「メモリー
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	「ビデオ
	切	メロディー、ブザー、シャッター音が鳴らない。	-
リモコン	Д	付属のワイヤレスリモコンが働く。	「カメラ
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	「メモリー 「ビデオ
画面表示	パネル	テープカウンターなどの画面表示を液晶画面と ファインダーに出す。	「カメラ 「メモリー
-	ビデオ出力/ パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	「ビデオ
録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。 被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	「メモリー

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力/パネル」のとき画面表示/タッチパネルボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

電源をはずして5分以上たつと 「プログラムAE」「フラッシュ レベル」「ホワイトバランス」 「リモコン」はお買い上げ時の設 定に戻ります。

その他のメニュー項目は電源を はずしても設定を保持します。 被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター にお問い合わせください。 液晶画面やファインダーに「C: : 」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。151ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート/ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが カメラ」モードになっていない。	•「カメラ」モードにする。	22
テープが走行しない。	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	19,34
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを 入れる。	19
	•テープがヘッドドラムに貼りつ いている (結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	159
電源が途中で切れる。	•撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	電源スイッチを「(充電 加」 にしてから、もう一度「カメ ラ」モードにする。	-
	•バッテリーが消耗している。	満充電されたバッテリーを 入れる。	12、13
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調整が正しくない。	視度調整する。	25
手ぶれ補正が働かない。	メニューの「手ぶれ補正」が「切」に なっている。	「入」にする。	138
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	フォーカススイッチを、自動調節にする。	56
	オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	手動でピントを合わせて撮 影する。	56
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	7
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	_	_

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
明るい被写体を映すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	-
画面に白や赤、青、緑の点が 出ることがある。	スローシャッター、SUPER NIGHTSHOT、COLOR SLOW SHUTTERのときに出る現象で、 故障ではありません。	-	-
液晶画面またはファイン ダーに見慣れぬ画面が現れ る。	カセットを入れずに電源スイッチを「カメラ」モードにして10分たつと、自動的にデモンストレーションが始まります。	カセットを入れるか液晶画面 のどこかを押すとデモンスト レーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	141
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが働いている。	解除する。	29
画面が白すぎて画像が見えない。	NIGHTSHOTが働いている。逆光補正が働いている。	解除する。解除する。	29 28
シャッター音が出ない。	メニューの「おしらせブザー」が 「切」になっている。	「メロディー」または「ノーマ ル」にする。	142
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。	-	メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	138

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
再生できない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	34
画像に横線が入る。 またはぼけたり映らなかっ たりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	159
音声が小さい。または聞こえない。	音量を最小にしている。	音量を大きくする。	35
マルチ画面サーチ、日付サーチができない。	テープの始めや途中に無記録部分 がある。	-	-
タイトルサーチができない。	タイトルが入っていない。テープの始めや途中に無記録部分がある。	•タイトルを入れる。 -	72,77
タイトルが出ない。	メニューの「タイトル表示」が「切」 になっている。	「入」にする。	140
再生中、画像が約1秒程度静 止する。	撮影のつなぎ目を再生すると、画 像が約1秒程度静止します。故障 ではありません。	-	-

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」、 「カメラ」または「メモリー」	・バッテリーが消耗している/消耗 が近い/入っていない。	充電されたバッテリーを入れる。	12、13
モードにしても動作しない。	•ACパワーアダプターのプラグが コンセントからはずれている。	コンセントに差し込む。	15
バッテリーの消耗が早い。	•周囲の温度が極端に低い。	_	_
	• 充電が不充分。	・満充電する。	13
	バッテリーそのものの寿命。	•新しいバッテリーに交換す る。	12
バッテリー残量が正しくな い。	・温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。	-	-
•	•バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	12
	•バッテリーが消耗している。	•満充電されたバッテリーを 入れる。	12、13
	•残量表示にズレが生じた。	•満充電すると残量が正しく 表示される。	13
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	残量表示にズレが生じた。	満充電すると残量が正しく表 示される。	13
カセットが取り出せない。	・電源 バッテリーやACパワーア ダプター がはずれている。	•電源をきちんと接続する。	12、15
	•バッテリーが消耗している。	•充電されたバッテリーを入 れる。	12、13
⑤や≜が点滅し、カセット取出しつまみ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時 間してからもう一度入れ直 す。	159
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きば「入」にする。	141

" メモリースティッ	NIT I		
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	•電源スイッチが「メモリー」モード になっていない。	•「メモリー」モードにする。	96
	・" メモリースティック <i>"</i> が入って いない。	• " メモリースティック <i>"</i> を入 れる。	86
撮影ができない。	すでにメモリー容量いっぱいに 撮影している。	•不要な画像を消去してから 撮影する。	126
	フォーマット形式の異なる"メモリースティック"を入れた。	本機でフォーマットする か、別の"メモリースティック"を入れる。	140
	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	85
画像を消去できない。	・プロテクトされている。 •" メモリースティック の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	●プロテクトを解除する。 ●「LOCK」を解除する。	125 85
ー フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防止 スイッチが LOCK 」になっている。	「LOCK」を解除する。	85
全消去が実行できない。	" メモリースティック "の誤消去防止 スイッチが LOCK 』になっている。	「LOCK」を解除する。	85
プロテクトが実行できない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	85
	・インデックス表示になっていな い。	インデックス表示にしてプロテクトを実行する。	125
プリントマークが実行でき ない。	•" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	85
	インデックス表示になっていない。	インデックス表示にしてプリントマークを付ける。	130
	動画にプリントマークを付けよ うとしている。	動画にプリントマークを付けることはできません。	130

故障かな?と思ったら(つづき)

" メモリースティッ	ク "操作中		
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
正しい画像サイズで再生で きない。			-
画像データが再生できない。	パソコンなどで加工した画像は 再生できない場合があります。 (ファイル名が点滅します。)他機で撮影した画像は再生できない場合があります。	-	-
その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	タイトルがすでに20件入っている。	•不要なタイトルを消去する。	76
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	●誤消去防止ツマミを元に戻 す。	19
	無記録部分にタイトルを入れようとしている。	録画された部分にタイトルを入れる。	74
カセットに名前を付けられない。	カセットが誤消去防止状態になっ ている。	誤消去防止ツマミを元に戻 す。	19
付属のワイヤレスリモコンが働かない。	・メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「入」にする。	142
75 pp 25 00 10	・リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	-
	・リモコンの乾電池の⊕極と⊖極 が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	168
	• 乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	168
外部入力しているのに 液晶画面やファインダーに	・メニューの「画面表示」が「ビデオ 出力/パネル」になっている。	•「パネル」にする。	142
画像が映らない。	・AV接続ケーブルと接続した映像 端子の設定が正しくない。	•メニューの「ビデオ入力」で 設定する。	138
AV接続ケーブルを使ってダ ビングができない。	メニューの「ビデオ入力」の設定が 正しくない。	正しく設定する。	138
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	・カセットを取り出して、約1時間してからもう一度入れ直す。	159
	・本機に異常が発生している。	•カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-

こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源が入っているのに操作できない。		バッテリーまたはACパワー アダプターのDCプラグを取 りはずし、約1分後再びバッテ リーまたはACパワーアダプ ターのDCプラグを取り付け 電源を入れる。それでも操作 できないときは、RESET(リセット)ボタンを先のとがっ たもので押す。(この操作をす ると日時を含め「ネットワー ク」モードで設定した内容以 外のすべての設定が解除され ます。)	166
バッテリーを充電中、充電ラ ンプが点灯していない。	・充電が完了している。・バッテリーが正しく入っていない。	_ •正しく入れる。	- 12
バッテリーを充電できない。	本機の電源スイッチが(充電)切」 になっていない。	「(充電)切」にする。	13
バッテリーを充電中に充電 ランプが点滅する。	バッテリーが正しく入っていない。	•正しく入れる。	12
フノノか点滅9♀。	•パッテリーが故障している。	テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。	-
電源スイッチを「ビデオ」 モードまたは「(充電)切」に して本機を動かすと、本体内 部で「カタカタ」という音が する。	本機の機能の一部にリニア機構を 採用しているためです。故障では ありません。	-	_
タッチパネルのボタンが表 示されない。	画面表示/タッチパネルボタンを押 した。	・液晶画面を軽く押す。・本機の画面表示/タッチパネルボタンまたはリモコンの画面表示ボタンを押す。	- 36
タッチパネルのボタンが働かない。		画面を調節(キャリブレー ション)する。	161
ファインダー内の文字が反 転する。	対面撮影時におこる現象で、故障 ではありません。	-	27

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
テレビに映っている文字が 反転する。	対面撮影時、メニューで画面表示 の「ビデオ出力/パネル」を選んでい るときに起こる現象で、故障では ありません。	-	_
パソコンとUSB接続ができ ない。	•USBドライバのインストールが 完了する前にUSBケーブルを接 続した。	正しく認識されなかったドライバを削除してから、 USBドライバをインストールする。	131
	・メニューの「USBストリーム」が 「切」になっている。	•「入」にする。	141
カセットぶたを開けても テープが出てこない。	本機が結露しかけている。	-	159


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面またはファインダーにアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは、以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面またはファインダー



自己診断表示

^rC: : ::

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターにお問い合わせしていただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム "以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	14、155
C:21:	テープが結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう一度入れ直す。	159
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	159
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	 カセットを入れ直し、再度操作し直す。(本機が結露気味のときは、この操作を行わないでください。(159ページ)) 電源を一度取りはずし、取り付け直してから再度操作し直す。 	-
E:20: E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにお問い合わせください。その際 は、表示の5桁すべてをお知らせくだ さい。 例: E:61:10	-


お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面またはファインダーには、次のよう な表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページにありま す、

警告表示



100-0001 ファイル関連の警告 遅い点滅

- ファイルが壊れている
- 扱えないファイル
- 動画ファイルをメモリーミックスしようとした (106ページ)

C:21:00 自己診断表示(151ページ)

△ バッテリー残量に関する警告

遅い点滅

バッテリー残量が少ない 使用状況や環境、バッテリーパックによって は、バッテリー残量が約5分から10分でも警告 表示が点滅することがあります

■ 結霧の警告*

速い点滅

• テープが結露している テープを取り出し、電源をはずしてカセット入 れを開けたまま約1時間放置する(159ページ)

☆ "メモリースティック"関連の警告 遅い点滅

• " メモリースティック " が入っていない

速い点滅

取り込めない画像を記録しようとした。

☜ "メモリースティック"フォーマット関連の 警告*

速い点滅

- " メモリースティック "が壊れている(85ペー
- " メモリースティック "が正しくフォーマットさ れていない(140ページ)

② 非対応"メモリースティック"関連の警告*

• 非対応の"メモリースティック"を入れた

◎ テープ関連の警告

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った
- テープが入っていない*
- テープが誤消去防止状態になっている*(19ペー ジ)

□ ▲ クリーニングカセット関連の警告 遅い点滅

- •「メモリー/ネットワーク」モード中にクリーニン グカセットを入れた。(160ページ)
- ▲ テープを取り出す必要がある警告* 遅い点滅
- テープが誤消去防止状態になっている(19ペー ジ)

速い点滅

- 結露している(159ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(151ページ)

〇一 画像プロテクトの警告*

遅い点滅

• 画像が消去できないようになっている(125ペー

※ カセットメモリー関連の警告*

遅い点滅

• カセットを取り出し、もう一度入れ直してくだ さい。それでも点滅するときは、カセットのカ セットメモリー機能が壊れている可能性があり ます

速い点滅

- 本機のカセットメモリー機能が壊れている場合 があります
- 4 フラッシュ関連の警告

遅い点滅

• 充電中

速い点滅

- 自己診断表示が出ている*(151ページ)
- フラッシュに異常がある

(◎)○ 静止画記録関連の警告

遅い点滅

• " メモリースティック "に静止画を記録できない 状態になっている(41ページ)

* 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「お しらせブザー」が鳴ります。

152^{速い点滅} ・テープが終わっている*

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(12ページ)
- このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(12ページ)
- テープが終わっています*
- カセットを入れてください*
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(19ページ)
- メニューで日付 時刻をあわせてください(16ページ)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(154ページ)
- ダビングプロテクトされています*(154ページ)
- タイトルがいっぱいです*(73ページ)
- 入力信号がちがいます*(70ページ)
- メモリー上の動画はテープに録画できません*(120ページ)
- カセットメモリーエラー*(81ページ)
- メモリースティックを確認してください*
- メモリースティック再生エラー*
- ・メモリースティック記録エラー*(105、114ページ)
- メモリースティックのメモリーがいっぱいです*(97、99ページ)
- ・メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください*(85ページ)
- ファイルがありません*(116、123ページ)
- メモリースティックを入れてください*
- メモリースティック エラー*(86ページ)
- フォーマット中です*(140ページ)
- 全消去中です*
- メモリースティック フォーマットエラー*(104ページ)
- メモリースティック ディレクトリエラー*(115ページ)
- 非対応のメモリースティックです*
- 読出し専用のメモリースティックです*
- メモリー上の動画はテープに記録できません(120ページ)
- 4 充電中です*
- 結露しています カセットを取りだしてください*(159ページ) (テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- ◆公へッドが汚れています/面クリーニングカセットをつかってください (159ページ)
- モードを"カメラ"か"ビデオ"に切りかえてください(160ページ)
- クリーニングカセットを取りだしてください(160ページ)
- クリーニングテープが終わっています 取りだしてください(160ページ)

ネットワークモード中のお知らせメッセージは、別冊のネットワーク機能取扱説 明書をご覧ください。

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

ビデオカセットについて

使えるビデオカセット

本機はMICROMV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、MICROMVカセットのみ使えます。 ■■■■ MICROMVマークのついたカセットをお使いください。すべてのカセットにカセットメモリーが付いています。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機をつないで本機の画像を記録するとき、記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されている映像音声は本機で記録することはできません。このような映像音声を記録しようとすると液晶画面またはファインダーに「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

MICROMVカセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。



ラベル貼り付け部

MICROMVカセットの使用後は

ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります。) 巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

カセットメモリー機能が働かないときは

カセットを入れ直してください。

C!!! ☆ Alichow および
■■■■ MICROMV は
ソニー株式会社の商標です。

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。

充電について

- 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30 の範囲で、充電ランプが消える(満充電)まで充電することをおすすめします。これ以外では効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、ACパワーアダプターを本 機のDC IN端子から抜くか、バッテリーを 取り出してください。

バッテリーの上手な使い方

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。安心してより長い時間ご使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、本機に入れることをおすすめします。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻戻しなど を頻繁にすると、バッテリーの消耗が早く なります。
- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。撮影ス タンバイ状態や再生一時停止中でもバッテ リーは消耗しています。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。水 などにぬらさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- ・バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、ご使用状況や周囲の温度環境によってはバッテリー残量が残り少なくなったことを警告する
 □マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取り出して湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影状態にしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のi.LINK(MICROMV端子)はi.LINK に準拠したMICROMV端子です。ここで は、i.LINKの規格や特長について説明しま す。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブルで本機と接続できる機器は 通常1台だけです。複数接続できる MICROMV対応機器と接続するときは、接 続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準 化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

本機の最大転送速度は「S400」です。

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

\$100(最大転送速度 約100Mbps*) \$200(最大転送速度 約200Mbps) \$400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。

本機以外で特に転送速度の記載がされていない機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビーピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデータの容量を示しています。100Mbpsならば1秒間に100メガビットのデータを送ることができます。

本機でのi.LINK操作は

他のi.LINK(MICROMV端子)付きビデオとつないでダビングする方法については66、70ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK対応機器(パーソナルコンピュータ VAIOシリーズなど)とも接続してご使用に なれます。

接続の際のご注意および、本機に対応したア プリケーションソフトの有無などについて は、接続する機器の取扱説明書を合わせてご 覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください。

4ピン← →4ピン(MPEG2ダビング時)

i.LINK、 は商標です。

本機は海外でもお使いになれます

本機のネットワーク機能は、日本国内のみでご使用できます。

付属のACパワーアダプターAC-L20Aは、全世界の電源(AC100V~240V・50/60Hz)でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、電源コンセントの形状の異なる国または地域では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

電子式変圧器(トラベルコンパーター)はご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

海外のコンセントの種類

壁のコンセントの形状例	「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
使用する変換プラグアダプター	不要です。ACパワーアダプターの プラグを直接差し込みます。	

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)および接続ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国または地域(五十音順)

- ・アメリカ合衆国
 ・エクアドル
 ・エルサルバドル
 ・ガイアナ
 ・カナダ
 ・キューバ
 ・グアテマラ
- ・コスタリカ
- ・トリニダードトバコ
- ・ベネズエラ

- ・コロンビア
- ・ニカラグア ・ハイチ
- ペルー米領サモア

- ・スリナム ・セントルシア
- ・パナマ ・バミューダ
- ・ボリビア ・ホンジュラス

- ・大韓民国・台湾・チリ
- ・バルバドス・フィリピン
- ・ミクロネシア


- グアム ドミニカ
- ・プエルトリコ
- ミャンマーメキシコ

海外で使う(つづき)

時差補正機能について

海外でお使いになるときは、メニューで「エリア設定」と「サマータイム」を設定するだけで時 刻を現地時間に合わせることができます。

世界時差表



	エリア 表示	時差	地名・国名
	1	GMT	リスボン,ロンドン
	2	+01:00	ベルリン , パリ
	3	+02:00	ヘルシンキ,カイロ
	4	+03:00	モスクワ , ナイロビ
	5	+03:30	テヘラン
	6	+04:00	アブダビ,バク
	7	+04:30	カブール
	8	+05:00	カラチ , イスラマバード
	9	+05:30	カルカッタ , ニューデリー
	10	+06:00	アルマトイ,ダッカ
	11	+06:30	ラングーン
	12	+07:00	バンコク,ジャカルタ
	13	+08:00	ホンコン , シンガポール
	14	+09:00	トウキョウ , ソウル
	15	+09:30	アデレード,ダーウィン
	16	+ 10:00	メルボルン,シドニー
	17	+ 11:00	ニューカレドニア
158	18	+ 12:00	フィジー , ウェリントン
IOO		12.00	/

エリア 表示	時差	地名・国名
19	- 12:00	エニウェトク , クエジェリン
20	- 11:00	サモア
21	- 10:00	ハワイ
22	- 09:00	アラスカ
23	- 08:00	サンフランシスコ , ティファナ
24	- 07:00	デンバー , アリゾナ
25	- 06:00	シカゴ , メキシコシティ
26	- 05:00	ニューヨーク,ボゴタ
27	- 04:00	セントジョン , サンティアゴ
28	- 03:30	ニューファンドランド
29	- 03:00	ブラジリア , ブエノスアイレス
30	- 02:00	フェルナンド デ ノローニャ
31	- 01:00	アゾレス , カボベルデ

時差を補正するには

メニューから ETC の項目の「エリア設定」を選び、 時差を補正したい国または地域を選び、決定す る。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くことです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原因になります。結露が起こると、下のように警告表示が出ます。ただし、レンズの結露では表示は出ません。



(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告表示が出ている間は、開く/≜カセット取出し 1つまみ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。電源を入れてもお知らせメッセージが出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを押しても≜が点滅しなければ使用できます。

結露気味のときは、本機が結露を検出できないことがあります。このようなときは、カセットぶたを開けてから約10秒間カセットが出てこないことがありますが、故障ではありません。カセットが出てくるまでカセットぶたを閉めないでください。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったりします。

次のような症状になったときは、別売りの乾式クリーニングカセットMGRCLDを使ってヘッドをきれいにしておきましょう。

- 再生画面に四角いノイズが出る
- 再生画面の一部が動かない
- 再生画像が出ない
- 録画中に「蛩ヘッドが汚れています」と 「歯クリーニングカセットをつかってくだ さい」の表示が交互に出る

ビデオヘッドが汚れているときの画像



ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面 になります。このような画像になったら、ク リーニングカセットをお使いください。



結露が起こりやすいのは 以下のように、温度差のある場 所へ移動したり、湿度の高い場 所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。 ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにお問 い合わせください。

お手入れ(つづき)

クリーニングカセット使用方法につい て

- **1** 電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」モードにする。
- 2 クリーニングカセットを本機に入れる。
- 3 液晶画面の「実行」を押す。 「クリーニング中」が表示されます。



クリーニングが終了すると「クリーニングカセットを取りだしてください」 と表示されます。

4 クリーニングカセットを取り出す。

クリーニングを中止するには 「中止」を押す。

ご注意

- ビデオヘッドをクリーニングするときは、クリーニングカセット以外は使わないでください。
- 「メモリー/ネットワーク」モードのときはクリーニングカセットは使用できません。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、付属のクリーニングクロスを使ってきれいにすることをおすすめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使用する ときは、クリーニングリキッドを直接液晶画 面にかけず、必ずクリーニングペーパーに染 み込ませてご使用ください。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などがついたときや、高温 多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環 境で使用したときは、必ず柔らかい布など でレンズの表面をきれいに拭いてくださ い。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的に行なってください。またビデオカメ ラレコーダーを良好な状態で長期にわたって ご使用いただくためにも、月に1回程度、ビ デオカメラレコーダーの電源を入れて操作す ることをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し3ヶ月近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充雷方法


本機をACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを入れ、電源スイッチを「(充電)切」にして24時間以上放置する。

画面調節(キャリブレーション)について タッチパネルのボタンを押したとき、反応す るボタンにずれが生じることがあります。こ のような症状になったときは、次の操作を 行ってください。

- **1** 電源スイッチを「(充電)切」にする。
- **2** テープを取り出して、接続ケーブル類をはずす。
- 3 液晶画面を外側に向けて本体に閉じ



- 4 画面表示/タッチパネルボタンを押しながら、電源スイッチを「ビデオ」 モードにする。その後約5秒間画面表示/タッチパネルボタンを押し続ける。
- 5 付属のスタイラスを使って
 - 1. 画面左上の×マークを押す。
 - 2. 画面右下の×マークを押す。
 - 3. 画面中央の×マークを押す。




正しい位置を押さなかった場合、左上からや り直しになります。

ご注意

液晶画面が手順3の位置以外ではキャリブレーションできません。

ファインダーをきれいにする

- 1 液晶画面を開ける。
- **2** ネジをはずす。
- 3 ファインダーを左へ約1.5mmずら し、手前に引いてアイカップをはずす。



アイカップの軸を落としたり、曲げた り、ケガをしないようにご注意くださ い。

- 4 アイカップの内側、ファインダー内部 のゴミを、カメラ用のブロワーブラシ などで取り除く。
- **5** 手順2、3と逆の動作でアイカップを 取り付け、ネジをはめる。

ご注意

アイカップをはずすためのネジ以外は、取りはず さないでください。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

録音方式 MPEG1 Audio

Layer2 (48kHz)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能カセット 【【【【】マークのついた

MICROMVカセット

テープ速度 約5.66mm/秒

録画/再生時間 60分(MGR60使用時)

早送り、巻き戻し時間約1分30秒(MGR60使用時)ファインダー電子ファインダー: カラー

撮像素子 5.0mm(1/3.6型)CCD固体撮

像素子

総画素数:約211万画素

静止画時有効画素数:約192万

画素

動画時有効画素数:約108万画

紊

ズームレンズ カール ツァイス バリオゾナー T^*

10倍(光学) 120倍(デジタル)

f=4.5 ~ 45mm

(35mmカメラ換算では 「カメラ」モード時:

52~520mm

「メモリー」モード時:

39~390mm)

F1.8~2.1

フィルター径37mm オート、ホールド、

オクナイ(3200K)

オクガイ(5800K)

最低被写体照度 15 lx (ルクス)(F1.8)

色温度切り換え

0 lx (ルクス)(NIGHTSHOT

時)

入・出力端子

映像/音声端子 10ピン特殊コネクター 入力/出力自動切り換え

映像:1Vp-p、75 不平衡、

同期負

Y出力: 1Vp-p、75 不平衡、

同期負

C出力: 0.286Vp-p、75

不平衡、同期負

音声: 327mV(47 k 負荷時) 出力インピーダンス2.2k 入力インピーダンス47k

以上

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(∅3.5)

USB端子 mini-AB

LANC端子 ステレオミニミニジャック

(Ø2.5)

i.LINK (IEEE1394. 4ピンコネ

(MICROMV端子) クターS400)

液晶画面

画面サイズ6.2cm(2.5型)総ドット数211 200ドット

横960×縦220

ワイヤレス通信

通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.1.1

最大通信速度 1)2) 約723 kbps

出力 Bluetooth標準規格 Power

Class 2

通信距離²⁾ 見通し最大約10 m(BTA-NW1/

NWP(別売り)との接続時)

対応Bluetooth Generic Access Profile、 プロファイル³⁾ Dial-up Networking Profile 使用周波数帯 2.4 GHz帯(2.400 GHz~

2.483 5 GHz)

1) Bluetooth標準規格 Ver.1.1の最大データ通信速度。

2)通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。

3) Bluetooth搭載機器同士の使用目的に応じた仕様です。 Bluetooth標準規格で定められています。

電源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V

DC端子入力8.4V

消費電力(バッテリー 4 4\//

使用時) (ファインダー使用時、明るさ標準)

5.0W

(液晶画面使用時、明るさ標準)

動作温度 0 ~+40 保存温度 -20 ~+60 外形寸法 98 x 75.5 x 136mm (最大突起部を除く) (幅×高さ×奥行き) 本体質量 約 520g(本体のみ)

撮影時総質量* 約 630a

* バッテリーパックNP-FF70、

キャップ、スタイラス含む。

テープ(MGR60) レンズ

・ " メモリースティック "(8MB)(1) 付属品 ACパワーアダプターAC-L20A(1)

雷源コード(1)

バッテリーパックNP-FF70(1)

レンズキャップ(1)

レンズフード(1)

ワイヤレスリモコン(1)

単3形乾電池(リモコン用)(2)

AV接続ケーブル(1)

USBケーブル(1)

• CD-ROM (SPVD-008 USB

ドライバ)(1)

· CD-ROM (Movie Shaker Ver. 3.1 for MICROMV)(1)

スタイラス(1)

クリーニングクロス(1)

• 取扱説明書(1)

ネットワーク機能取扱説明書(1)

 PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony かんたん操作ガイド(1)

• PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony 取扱説明書(1)

· Movie Shaker Ver. 3.1 for MICROMV 取扱説明書(1)

安全のために(1)

• 保証書(1)

デジタルイメージングカスタマーご 登録のお勧め(1)

ACパワーアダプターAC-L20A

AC100 ~ 240V, 50/60Hz 雷源

23W 消費雷力

定格出力 DC8 4V 1 5A 動作温度 0 € ~ + 40 € 保存温度 -20 € ~ +60 € 約125×39×62mm 外形寸法 (最大突起部を除く) (幅x高さx奥行き) 哲量 約280g(本体のみ)

バッテリーパックNP-FF70

最大電圧 DC8.4V 公称電圧 DC7.2V

9.6wh(1350mAh) 容量 最大外形寸法 約40.8×24.1×49.1mm

(幅×高さ×奥行き)

質量 約90a 使用温度 0 € ~ + 40 € 使用電池 I i-ion

"メモリースティック"

メモリーの種類 フラッシュメモリー

8Mバイト MSA-8A

動作電圧 2.7V~3.6V

動作時平均:約45mA 消費電流

スタンバイ時:約130 u A

約50×2.8×21.5mm 外形寸法

(幅×高さ×奥行き)

本体質量 約4g

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして 故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について


当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。


各部のなまえ

本体




各部のなまえ(つづき)







す。

のすべての設定が解除されま






グリップベルトのしめ方



グリップベルトはしっかりと しめてください。

各部のなまえ(つづき)


ワイヤレスリモコン




電池の入れかた

- 🚺 押しながらずらす 🛮 🛭 入れる

3 元に戻す








リモコンについて

- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意くださ い。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

ファインダーと液晶画面の表示



索引

ア行	セピア 48	マ行
インデックス表示 116	ソフトポートレート51	マイクロカセットメモリー
"インフォリチウム"	ソラリ 48	2、154
バッテリー14、155	夕行	マルチ画面サーチ61
映像/音声 ID-2端子		マルチ画面連写
39、65、105、114	タイトル	満充電13
エンドサーチ	タイトルサーチ	メニュー135
オートシャッター137	対面撮影27	メモリーオーバーラップ 106
オールドムービー	タッチパネル 20、87	メモリークロマキー 106
おしらせブザー142	つなぎ撮り 22	メモリー再生ズーム 122
お知らせメッセージ 152	データコード	"メモリースティック" 85
音量調節	テープカウンター28	"メモリースティック"の
	テープ再生ズーム60	記録枚数 95
カ行	テープ残量表示	メモリーフォト再生 115
拡大フォーカス 56	デジタルエフェクト 49、59	メモリーフォト撮影96
カセットラベル 82	手ぶれ補正 138	メモリーミックス 106
画像サイズ 93	デモモード 141	メモリールミキー106
画像モード 91	トレイル49	モザイク48
画質89	ナ行	モザイクフェーダー 46
カメラ明るさ 53	ネガアート 48	モノトーン48
カメラクロマキー106	ネットワーク	モノトーンフェーダー 46
画面表示142	ノーマル連写	
カラーテレビ方式 157) - マル连与 7/	ラ行
逆光補正28	八行	リモコン受光部167
キャリブレーション 161	バウンド46	ルミキー49
強制赤目軽減 42、100	パステル48	連写 97
クリーニングカセット 160	発光禁止42、100	n 4=
グリップベルト 167	バッテリー 12	ワ行
警告表示 152	バッテリー残量表示28	ワイドTVモード45
結露 159	ビーチ&スキー 51	ワイヤレスリモコン 168
広角 26	ピクチャーエフェクト	アルファベット順
高速連写 97	48、58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
高速アクセス38	日付サーチ 64	ACパワーアダプター
誤消去防止スイッチ 85	日付・時刻合わせ16	
誤消去防止ツマミ19	日付・時刻表示 28	AUTO赤目軽減 42、100
サ行	ピント合わせ 56	AV接続ケーブル
	フウケイ 51	39、65、105、114 COLOR SLOW SHUTTER 31
再生時間14	フェーダー 46	ID-1方式 45
撮影時間14	フェードイン・	ID-2方式 45
サンセット&ムーン 51	フェードアウト 46	i.LINK
自己診断表示	フォーカス 56	40, 66, 105, 114, 131, 156
時差補正158	フォーマット 140	JPEG85
視度調節25	フラッシュ 49	LANC & 端子 167
シャープネス137 充電13	フラッシュ撮影 42、100	MICROMV方式 2、154
充電時間13	フラッシュレベル 137	MPEG 85
元電時间 14 充電式ボタン電池 160	ブラケット撮影 97	MPEG ムービー再生 118
手動ピント合わせ 56	プリントマーク 130	MPEG ムービー撮影 111
ズーム	フレキシブルスポット測光	NIGHTSHOT29
ズームリング27	55 	NIGHTFRAMING 102
スタイラス 134	プログラムAE 51	NTSC方式 157
スチル	プロテクト 125	RESET(リセット)ボタン
スポーツレッスン 51	ヘッド159	166
スポットフォーカス 57	ヘッド汚れ表示 159	SUPER NIGHTSHOT 30
スポットライト	望遠26	USBストリーミング 141
スライドショー123	ホログラフィックAF 101	USB端子131
スローシャッター	ホワイトバランス44	
セルフタイマー撮影		
170 32、43、103、112		
170		

カスタマーご登録の ご案内



電話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実させていくため、お客様に「カスタマーご登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「デジタルイメージングカスタマーご登録のお勧め」を ご覧ください。

カスタマーご登録およびご登録内容の変更はこちらのホームページから

http://www.sony.co.jp/di-regi/

カスタマーご登録に関するお問い合わせは

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 03-5977-7255

受付時間: 月~金曜日 午前10時~午後6時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報 をご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

テクニカルインフォメーションセンター ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。 修理に関するご案内をさせていただきます。また、修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

電話: 0564-62-4979

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話される前にあらかじめ以下の内容をご用意いただきますと より迅速な対応が可能になります。

①お客様のデジタルイメージングカスタマーID

(既にカスタマーご登録されたお客様にはカスタマーIDが発行されています)

② 本機の型名(DCR-IP220K)および製造番号

(保証書などに記載されています)

ハンディカムスクエア

ハンディカムの活用法やアクセサリー情報、パソコンへの

画像取りこみ方法を掲載しています。

http://www.sony.co.jp/cam/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan